



Remove / Reinstall

- ☐ Use the tool to unlatch the bottom of the interface; gently tilt the interface out and slide up to remove.
- ☐ Apply grease (provided) in both ends of the coupler.
- ☐ Connect the cables to the coupler.
- ☐ Reinstall the interface.

Retier / Réinstaller

- ☐ Utiliser l'outil pour déverrouiller le bas de l'interface; et faire doucement basculer l'interface vers l'extérieur et la faire glisser vers le haut pour la retirer.
- ☐ Appliquer de la graisse (fournie) dans les deux extrémités du raccord.
- ☐ Connecter les câbles au raccord.
- ☐ Réinstaller l'interface.

Retire / Vuelva a instalar

- ☐ Utilice la herramienta para desenganchar la parte inferior de la interface; suavemente levante la interface hacia fuera y deslícela hacia arriba para retirarla.
- ☐ Aplique la grasa (provista) en ambos extremos del cople.
- ☐ Conecte los cables al cople.
- ☐ Vuelva a instalar la interface.