
Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Product is dishwasher safe.
- Silicone products can withstand temperatures up to 500° F (260° C).
- Product is not intended for oven use.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.
- Mineral and calcium buildups can be removed with a vinegar solution.
- Do not use bleach.
- Avoid contact with sharp objects and knives.

For detailed cleaning information and products to consider, visit kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER :

- Ce produit peut passer au lave-vaisselle.
- Les produits en silicone peuvent résister à des températures de jusqu'à 500° F (260° C).
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation dans un four.
- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement qui atterrit sur les surfaces avoisinantes.
- Ne pas laisser les nettoyants tremper sur les surfaces.
- Les accumulations de minéraux et de calcium peuvent être éliminées avec une solution de vinaigre.
- Ne pas utiliser de l'eau de Javel.
- Éviter tout contact avec des objets tranchants et des couteaux.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site kohler.com/clean. Pour commander des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée d'un an **KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- El producto se puede lavar en la lavaplatos.
- Los productos de silicona pueden soportar temperaturas de hasta 500° F (260° C).
- El producto no está diseñado para usarlo en un horno.
- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- Limpie las superficies con un paño, y enjuague completa e inmediatamente con agua después de haber aplicado algún limpiador. Enjuague y seque las superficies cercanas donde hayan caído salpicaduras.
- No deje los limpiadores mucho tiempo en las superficies.
- La acumulación de minerales y de calcio pueden eliminarse con una solución de vinagre.
- No use cloro.
- Evite el contacto con objetos afilados y con cuchillos.

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.