



---

## Thank You for Choosing KOHLER

---

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- **Service parts:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Care and cleaning:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Patents:** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

---

## Warranty

---

This product is covered under the **KOHLER® One-Year Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

---

## Care and Cleaning

---

You have just purchased a beautiful, sustainable, paper composite accessory. To keep your product looking great, please follow these simple care and cleaning instructions:

- Avoid the use of serrated knives on paper composite surfaces. Serrated knives will cause deep scratches on this material just as they do on wood and plastic cutting boards. Use extra care.
- Temperature resistant up to 350°F (177 °C). Do not use in a microwave oven or conventional oven.
- Clean your accessory with hot soapy water or run the accessory through the dishwasher.
- Paper composite products can warp if left in wet or damp conditions for long periods of time. To avoid warping, thoroughly dry before storing.
- Paper composite is stain-resistant, but like most materials, can be stained when exposed to certain things. Avoid contact with beets, liver, papayas, or other foods that are highly alkaline.
- To remove stubborn stains, use a nonabrasive household cleaner.
- Applying oil to your paper composite product is not necessary. However, doing so can enhance its appearance. Products that blend mineral oil and beeswax are ideal for this. They can restore, condition, preserve, and maintain the luster of any paper composite product.

For detailed cleaning information and products to consider, visit [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean). To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

## Merci d'avoir choisi KOHLER

---

**Besoin d'aide?** Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien** : [kohler.com/serviceparts](http://kohler.com/serviceparts)
- **Entretien et nettoyage** : [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean)
- **Brevets** : [kohlercompany.com/patents](http://kohlercompany.com/patents)

## Garantie

---

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site [kohler.com/warranty](http://kohler.com/warranty). Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services

## Entretien et nettoyage

---

Vous venez juste d'acheter un bel accessoire en composite de papier durable. Pour que votre produit continue à avoir un bel aspect, veuillez suivre ces simples instructions d'entretien et de nettoyage.

- Évitez d'utiliser des couteaux dentelés sur des surfaces en composite de papier. Les couteaux dentelés créeront des rayures profondes sur ce matériau, comme dans le cas des planches à découper en bois et en plastique. Procédez avec extrême prudence.
- Résiste à une température de jusqu'à 350 °F (177 °C). N'utilisez pas ce produit dans un micro-ondes ou dans un four conventionnel.
- Nettoyez votre accessoire avec de l'eau chaude savonneuse ou passez l'accessoire au lave-vaisselle.
- Les produits en composite de papier peuvent se déformer s'ils sont laissés dans des conditions mouillées ou humides pendant de longues périodes. Pour éviter une déformation, séchez-les bien avant de les ranger.
- Le composite de papier résiste aux taches, mais comme la plupart des autres matériaux, il peut se tacher lorsqu'il est exposé à certains articles. Évitez tout contact avec des betteraves, du foie, des papayes, ou d'autres denrées alimentaires à haute alcalinité.
- Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un produit de nettoyage domestique non abrasif.
- Il n'est pas nécessaire d'appliquer de l'huile sur votre produit en composite de papier. Mais cela peut cependant rehausser son apparence. Les produits qui mélangent de l'huile minérale et de la cire d'abeille sont idéaux pour cela. Ils peuvent restaurer, conditionner, préserver et maintenir le lustre de tout produit en composite de papier.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site [kohler.com/clean](http://kohler.com/clean). Pour commander des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

## Gracias por elegir productos KOHLER

---

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- **Piezas de repuesto:** [kohler.com/serviceparts](https://kohler.com/serviceparts)
- **Cuidado y limpieza:** [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean)
- **Patentes:** [kohlercompany.com/patents](https://kohlercompany.com/patents)

## Garantía

---

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en [kohler.com/warranty](https://kohler.com/warranty). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

## Cuidado y limpieza

---

Usted acaba de adquirir un hermoso accesorio sustentable, de material compuesto de celulosa. Para preservar la belleza de su producto, siga estas sencillas instrucciones de cuidado y limpieza:

- Evite el uso de cuchillos dentados en superficies de material compuesto de celulosa. Los cuchillos dentados pueden ocasionar raspaduras profundas en este tipo de material, al igual que lo hacen en tablas para picar de madera y de plástico. Tenga mucho cuidado.
- Resistente a temperaturas de hasta 350 °F (177 °C). No use este producto en un horno de microondas ni en uno convencional.
- Limpie su accesorio con agua caliente jabonosa, o lávelo en el lavavajillas automático.
- Los productos de compuesto de celulosa pueden torcerse en condiciones húmedas durante periodos prolongados de tiempo. Para evitar que se tuerzan, séquelos por completo antes de guardarlos.
- El material compuesto de celulosa es resistente a las manchas, pero al igual que la mayoría de los materiales, se puede manchar si se expone a ciertas cosas. Evite el contacto con betabeles, hígado, papayas y otros alimentos muy alcalinos.
- Para eliminar manchas difíciles, use un limpiador no abrasivo de uso en el hogar.
- No es necesario aplicar aceite a su producto de compuesto de celulosa. Sin embargo, si lo hace es posible que mejore su apariencia. Los productos que son una mezcla de aceite mineral y cera de abejas son ideales para este propósito. Estos pueden restaurar, acondicionar, preservar y mantener el lustre de cualquier producto de compuesto de celulosa.

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite [kohler.com/clean](https://kohler.com/clean). Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.