



Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts)
- Care and cleaning: [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean)
- Patents: [kohlercompany.com/patents](https://www.kohlercompany.com/patents)

Warranty

This product is covered under the KOHLER® One-Year Limited Warranty, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Care and Cleaning

You have just purchased a beautiful, commercial grade cutting board. To keep your cutting board looking great, please follow these simple care and cleaning instructions:

- This material is dishwasher safe.
- If you prefer to hand wash, use hot water and mild dishwashing liquid.
- Avoid the use of serrated knives on your cutting board. Serrated knives will cause deep scratches on this material just as they do on wood cutting boards. Use extra care.
- Store the cutting board in a dry, well-ventilated area when not in use.
- Temperature resistant up to 160°F (71 °C). Do not use in a microwave oven or conventional oven.

For detailed cleaning information and products to consider, visit [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean). To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services

Entretien et nettoyage

Vous venez d'acheter une belle planche à découper, de qualité commerciale. Pour que votre planche à découper continue à avoir un bel aspect, veuillez suivre ces simples instructions d'entretien et de nettoyage.

- Ce matériau est lavable au lave-vaisselle.
- Si vous préférez laver la planche à la main, utilisez de l'eau chaude et un détergent liquide doux pour vaisselle.
- Évitez d'utiliser des couteaux dentelés sur votre planche à découper. Les couteaux dentelés créent des rayures profondes sur ce matériau, comme dans le cas des planches à découper en bois. Procédez avec extrême prudence.
- Rangez la planche à découper dans un endroit sec et bien ventilé lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Résiste à une température de jusqu'à 160 °F (71 °C). N'utilisez pas ce produit dans un micro-ondes ou dans un four conventionnel.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site kohler.com/clean. Pour commander des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, composer le 1-800-456-4537.

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- Piezas de repuesto: kohler.com/serviceparts
- Cuidado y limpieza: kohler.com/clean
- Patentes: kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Cuidado y limpieza

Usted acaba de adquirir una hermosa tabla para picar de grado comercial. Para conservar la belleza de la tabla para picar, siga estas sencillas instrucciones de cuidado y limpieza:

- Este material se puede lavar en lavavajillas automático.
- Si prefiere lavar este producto a mano, use agua caliente y una solución ligera de líquido lavaplatos.
- Evite el uso de cuchillos dentados en su tabla para picar. Los cuchillos dentados pueden ocasionar raspaduras profundas en este tipo de material, al igual que lo hacen en tablas de picar de madera. Tenga mucho cuidado.
- Cuando no esté usando su tabla para picar, guárdela en un lugar bien ventilado.
- Resistente a temperaturas de hasta 160 °F (71 °C). No use este producto en un horno de microondas ni en uno convencional.

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.