

## Purpose

This recovery kit is only for use on bronze bathroom sinks with living finishes.

## Tools and Materials

- Soft Cloths/Towels
- Wax
- Chip Brush
- Scouring Pad
- Latex Gloves
- Patina Solution
- Bronze Wool Pad

## Before You Begin

**IMPORTANT!** Do not drip the patina solution on the mounting surface of the sink, or the outside edges of the sink, as spotting may occur. Immediately wipe away any drips with a damp cloth.

- The patina solution is safe for the environment and it is safe to flush the solution down the drain of the sink.

**NOTE:** The total process should take an average of 30-60 minutes.

**NOTE:** Patina solution is toxic when ingested or when it comes in contact with eyes. If ingested call the local poison control. If patina solution gets in eyes, flush eyes with water for 3-5 minutes.

## Restore the Bronze Finish

- Remove the existing blemishes with the provided scouring pad.
- Once the stains are removed, use the scouring pad to remove the patina from the entire surface of the sink.
- Rinse the sink thoroughly with water.
- Dry the sink.

**IMPORTANT!** Put on the latex gloves before handling the patina solution.

- Pour a moderate amount of the patina solution onto one of the provided rags. The rag should be damp, not soaked in the solution.

**IMPORTANT!** Avoid dripping the solution down the outer surface of the sink. If the solution drips, immediately wipe with a damp cloth.

- Evenly apply the solution to the entire surface of the sink. Apply more solution to the rag as needed. Repeat the process until the sink is the color you desire.
- Allow the solution to sit for approximately 3-4 minutes to let the sink darken.
- Rinse the sink thoroughly with water to remove the solution.
- Dry the sink using the provided cloth. Let air dry completely.
- Using a circular motion, polish the sink with the provided bronze wool pad to restore the finish.
- Using the provided chip brush and paste wax, wax the entire sink.

## Objectif

Ce kit de récupération est seulement destiné à être utilisé dans des lavabos de salles de bains en bronze, avec des finitions "vivantes".

## Outils et matériaux

- Chiffons/serviettes douces
- Cire
- Brosse à copeaux
- Tampon à récurer
- Gants en latex
- Solution de patine
- Tampon de laine pour bronze

## Avant de commencer

**IMPORTANT!** Ne pas laisser la solution de patine s'égoutter sur la surface de fixation du lavabo ou sur les rebords extérieurs du lavabo, étant donné que ceci pourrait produire des taches. Essuyer immédiatement tout égouttement avec un chiffon humide.

- La solution de patine est sécuritaire pour l'environnement et elle peut être versée dans le drain du lavabo sans créer de danger.

**REMARQUE:** La procédure totale prend généralement entre 30 et 60 minutes.

**REMARQUE:** La solution de patine est toxique si elle est ingérée ou si elle entre en contact avec les yeux. Appeler le centre antipoison local en cas d'ingestion. Si la solution de patine entre dans les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pendant 3 à 5 minutes.

## Restaurer la finition en bronze

- Éliminer les ternissures existantes avec le tampon à récurer fourni.
- Lorsque les taches ont été éliminées, utiliser le tampon à récurer pour retirer la patine de toute la surface du lavabo.
- Bien rincer le lavabo avec de l'eau.
- Sécher le lavabo.

**IMPORTANT!** Enfiler des gants en latex avant de manipuler la solution de patine.

- Verser une quantité modérée de solution de patine sur l'un des chiffons fournis. Le chiffon doit être humide, mais ne doit pas avoir été trempé dans la solution.

**IMPORTANT!** Éviter de laisser la solution s'égoutter le long de la surface extérieure du lavabo. Si la solution s'égoutte, essuyer immédiatement avec un chiffon humide.

- Appliquer la solution de manière uniforme sur toute la surface du lavabo. Appliquer plus de solution sur le chiffon selon les besoins. Répéter la procédure jusqu'à ce que le lavabo ait la couleur souhaitée.
- Laisser la solution reposer pendant 3 à 4 minutes environ pour que le lavabo s'assombrisse.
- Bien rincer le lavabo avec de l'eau pour éliminer la solution.
- Sécher le lavabo avec le chiffon fourni. Laisser entièrement sécher à l'air.
- Polir le lavabo avec le tampon en laine pour bronze fourni, en utilisant un mouvement circulaire, afin de restaurer la finition.
- Cirer le lavabo au complet en utilisant la brosse à copeaux et la cire en pâte fournies.

## Propósito

Este kit de recuperación es solo para usarse con lavabos de bronce con acabados "con vida".

## Herramientas y materiales

- Paños o toallas suaves
- Cera
- Brocha
- Fibra para tallar
- Guantes de látex
- Solución de pátina
- Fibra de lana de cobre

## Antes de comenzar

**¡IMPORTANTE!** No deje gotear la solución de pátina en la superficie de montaje del lavabo o en los bordes exteriores del lavabo, ya que podrían aparecer manchas. Limpie de inmediato todas las gotas con un paño húmedo.

- La solución de pátina es segura para el medio ambiente, y se puede descargar por el desagüe del lavabo.

**NOTA:** Todo el proceso debe tomar un promedio de 30 a 60 minutos.

**NOTA:** La solución de pátina es tóxica cuando se ingiere o cuando entra en contacto con los ojos. Si se ingiere, llame a la oficina local de control de venenos y sustancias tóxicas. Si la solución de pátina le entra en los ojos, enjuáguelos con agua de 3 a 5 minutos.

## Restaurar el acabado de bronce

- Quite las manchas con la fibra para tallar que se incluye.
- Una vez que haya quitado las manchas, con la fibra para tallar quite la pátina de toda la superficie del lavabo.
- Enjuague el lavabo con mucha agua.
- Seque el lavabo.

**¡IMPORTANTE!** Póngase guantes de látex antes de usar la solución de pátina.

- Vacíe una cantidad moderada de la solución de pátina en uno de los paños que incluimos. El paño debe humedecerse con la solución, no empaparse.

**¡IMPORTANTE!** Evite que la solución gotee en la superficie exterior del lavabo. Si se gotea la solución, limpie de inmediato con un paño húmedo.

- Aplique la solución de manera uniforme en toda la superficie del lavabo. Aplique más solución al paño, si es necesario. Repita el proceso hasta que el lavabo quede del color que usted desee.
- Para que se oscurezca el lavabo deje la solución en contacto con la superficie unos 3 a 4 minutos.
- Enjuague con mucha agua para quitar la solución.
- Seque el lavabo con el paño que incluimos. Deje que se seque bien al aire.
- Con movimiento circular, pula el lavabo con la fibra de lana de bronce que incluimos para restaurar el acabado.
- Encere todo el lavabo con la brocha que incluimos y cera en pasta.