

Service Kit Instructions
Instructions du kit d'entretien
Instrucciones del kit de servicio

Valve Kit
Kit de valve
Kit de válvula

USA/Canada: 1-800-4-KOHLER

México: 001-877-680-1310


kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

1169172-9-C

©2011 Kohler Co.

Servicing



- Turn off the water supply.
- Remove the aerator.
- Turn the handle to the ON position to relieve water pressure.
- Remove the plug button, setscrew and handle.
- Remove the bonnet and nut.
- Remove the valve.
- Remove any debris from inside the faucet body.



CAUTION: Risk of personal injury. Silicone lubricant may cause eye irritation. Avoid contact with eyes.

- Using the provided lubricant capsule, lubricate the large O-ring on the replacement valve.
- Align the posts on the bottom of the valve with the holes in the faucet body and insert the valve into the faucet body.
- Thread the nut into the faucet body and securely wrench tighten.
- Thread the bonnet onto the nut and hand tighten.
- Reinstall the handle and secure it with the setscrew. Do not overtighten.
- Reinstall the plug button.
- Turn on the water supply.
- Run water through the faucet to flush debris. Check for leaks.
- Reinstall the aerator.

Entretien

- Fermer l'alimentation d'eau.
- Retirer l'aérateur.
- Tourner la poignée en position ON pour libérer la pression d'eau.
- Retirer le bouton du bouchon, la vis d'arrêt et la poignée.
- Retirer le chapeau et l'écrou.
- Retirer la valve.
- Retirer tous les débris de l'intérieur du corps du robinet.



ATTENTION: Risque de blessures corporelles. Le lubrifiant à la silicone peut créer une irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux.

- Utiliser la capsule de lubrifiant fournie pour lubrifier le joint torique de grande taille sur la valve de rechange.
- Aligner les montants sur le bas de la valve avec les trous du corps du robinet et introduire la valve dans le corps du robinet.
- Enfiler l'écrou dans le corps du robinet et bien serrer avec une clé.
- Enfiler le chapeau sur l'écrou et serrer à la main.
- Réinstaller la poignée et sécuriser celle-ci avec la vis de retenue. Ne pas trop serrer.
- Réinstaller le bouton du bouchon.
- Ouvrir l'alimentation d'eau.
- Faire couler l'eau à travers le robinet pour rincer les débris. Rechercher la présence de fuites.
- Réinstaller l'aérateur.

Servicio

- Cierre el suministro de agua.
- Quite el aireador.
- Gire la manija a la posición ABIERTA para aliviar la presión de agua.
- Retire el tapón botón, el tornillo de fijación y la manija.
- Retire el bonete y la tuerca.
- Retire la válvula.
- Elimine los residuos que pueda haber en el interior del cuerpo de la grifería.



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. El lubricante de silicona puede causar irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos.

- Utilice la cápsula de lubricante provista para lubricar el arosello grande de la válvula de repuesto.
- Alinee los postes de la parte inferior de la válvula con los orificios en el cuerpo de la grifería e inserte la válvula en el cuerpo de la grifería.
- Enrosque la tuerca en el cuerpo de la grifería y apriete bien con una llave.
- Enrosque el bonete en la tuerca y apriete con la mano.
- Vuelva a instalar la manija y fíjela con el tornillo de fijación. No apriete demasiado.
- Vuelva a instalar el tapón botón.
- Abra el suministro de agua.

Servicio (cont.)

- Deje correr agua a través de la grifería para eliminar los residuos. Verifique que no haya fugas.
- Vuelva a instalar el aireador.

1169172-9-C

KOHLER®