

Service Kit Instruction



Blower Kit

Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Introduction

- Use this service kit to replace your blower.
- Identify your existing blower by reviewing the blower descriptions on the following page. Then follow the installation steps that apply.



Remove the Old Blower

IMPORTANT! Refer to the illustrations above and identify the blower style you are replacing.



- Disconnect the blower from the electrical power source.
- Disconnect the user interface cable from the blower.
- Cut and discard the blower banding straps.

Blower with Black Housing

- Remove and retain the screw from the tee assembly.
- Disconnect the blower from the tee assembly and discard the blower.

Blower with Grey Housing

- Loosen the blower union nut.
- Disconnect the blower and discard.



Install the New Blower

Replacing Blower With Black Housing

- Position the blower and insert the PVC tube into the tee.
- Secure the tee to the PVC tube with the screw.
- Connect the adapter and cable (provided) to the blower and the existing user interface cable.

Replacing Blower With Grey Housing

- Remove and discard the blower union nut from the replacement blower.
- Position the blower and tighten the existing union nut.
- Plug the user interface cable into the blower.

All Installations

- Connect the blower to the electrical power source.
- Verify correct operation.



NOTE: You do not need to replace the banding straps previously discarded.

Instructions pour le kit d'entretien

Kit de soufflante

Introduction

- Utiliser ce kit d'entretien pour remplacer la soufflante.
- Identifier la soufflante existante en relisant les descriptions de la soufflante sur la page suivante. Suivre ensuite les étapes d'installation qui s'appliquent.



Retirer l'ancienne soufflante

IMPORTANT! Se reporter aux illustrations ci-dessus et identifier le style de soufflante qui est remplacée.


- Débrancher la soufflante de la source d'alimentation électrique.
- Débrancher le câble d'interface utilisateur de la soufflante.
- Couper et jeter les sangles de retenue de la soufflante.

Soufflante avec boîtier noir

- Retirer et conserver la vis du T.
- Déconnecter la soufflante du T et jeter la soufflante.

Soufflante avec boîtier gris

- Desserrer l'écrou de raccordement de la soufflante.
- Déconnecter la soufflante et jeter celle-ci.



Installer la nouvelle soufflante

Remplacement de la soufflante avec boîtier noir

- Positionner la soufflante et insérer le tube en PVC dans le T.
- Sécuriser le T sur le tube en PVC avec la vis.
- Connecter l'adaptateur et le câble (fournis) à la soufflante et au câble d'interface utilisateur existant.

Remplacement de la soufflante avec boîtier gris

- Retirer et jeter l'écrou de raccordement de la soufflante situé sur la soufflante de rechange.
- Positionner la soufflante et serrer l'écrou de raccordement existant.
- Brancher le câble d'interface utilisateur dans la soufflante.

Toutes les installations

- Raccorder la soufflante à la source d'alimentation électrique.
- Vérifier le bon fonctionnement.



REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de remplacer les bandes de retenues jetées auparavant.

Instrucción del kit de servicio

Kit de soplador

Introducción

- Utilice este kit de servicio para reemplazar el soplador.
- Identifique el soplador existente repasando las descripciones del soplador en la página siguiente. Luego siga los pasos de instalación que apliquen.



Retire el soplador viejo

¡IMPORTANTE! Consulte las ilustraciones de arriba e identifique el estilo de soplador que va a reemplazar.



- ☐ Desconecte el soplador de la fuente de energía eléctrica.
- ☐ Desconecte el cable de la interface del usuario del soplador.
- ☐ Corte y deseche las cintas flejadoras del soplador.

Soplador con alojamiento negro

- ☐ Retire y guarde el tornillo del montaje en T.
- ☐ Desconecte el soplador del montaje en T y deseche el soplador.

Soplador con alojamiento gris

- ☐ Afloje la tuerca de unión del soplador.
- ☐ Desconecte el soplador y deseche.



Instale el soplador nuevo

Reemplazo del soplador con alojamiento negro

- Coloque el soplador e inserte el tubo de PVC en la T.
- Fije la T al tubo de PVC con el tornillo.
- Conecte el adaptador y el cable (provisto) al soplador y al cable existente de la interface del usuario.

Reemplazo del soplador con alojamiento gris

- Retire y deseche la tuerca de unión del soplador del soplador de repuesto.
- Coloque el soplador y apriete la tuerca de unión existente.
- Enchufe el cable de la interface del usuario en el soplador.

Todas las instalaciones

- Conecte el soplador a la fuente de energía eléctrica.
- Verifique el funcionamiento correcto.

NOTA: No es necesario reemplazar las cintas flejadoras que se desecharon anteriormente.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2012 Kohler Co.

1203771-9-A