

Remove


- Turn OFF the water supply.
- Rotate the handles to the ON position to relieve pressure.
- Rotate the handles to the OFF position and close the drain.
- Remove the handles by pulling straight up.
- Note the valve position.
- Remove the screw and remove the handle adapter.
- Remove the nut and pull the valve from the faucet body.

Retirer

- Couper l'alimentation en eau.
- Tourner les poignées sur la position ON pour libérer la pression.
- Tourner les poignées sur la position OFF et fermer le drain.
- Retirer les poignées en tirant tout droit vers le haut.
- Noter la position de la vanne.
- Retirer la vis et retirer l'adaptateur de la poignée.
- Retirer l'écrou et tirer sur la vanne pour la retirer du corps du robinet.

Desmante

- Cierre el suministro de agua.
- Gire las manijas a la posición abierta para liberar la presión.
- Gire las manijas a la posición cerrada y cierre el desagüe.
- Retire las manijas jalándolas directamente hacia arriba.
- Fíjese en la posición de las válvulas.
- Saque los tornillos y retire los adaptadores de las manijas.
- Saque las tuercas y jale las válvulas del cuerpo de la grifería.



Replace

- Install the valve in the faucet body in the same orientation as noted during removal.
- Install and tighten the nut.
- Install the handle adapter and secure using the screw.

NOTE: Do not overtighten the screw. Overtightening the screw will cause the handle to turn harder.

- Install the handle, by pushing it down onto the adapter.
- Turn ON the water supply.
- Rotate the handle to the ON position. Check for leaks.

Remplacer

- Installer la vanne dans le corps du robinet, dans la même orientation que celle notée lors du retrait.
- Installer et serrer l'écrou.
- Installer l'adaptateur de la poignée et le fixer en place avec la vis.

REMARQUE: Ne pas trop serrer la vis. La poignée tournera plus difficilement si la vis est trop serrée.

- Installer la poignée en appuyant vers le bas sur l'adaptateur.
- Ouvrir l'alimentation en eau.
- Tourner la poignée sur la position ON. Rechercher des fuites.

Reemplazar

- Instale las válvulas en el cuerpo de la grifería en la misma orientación que tenían antes de desmontarla.
- Instale y apriete las tuercas.
- Instale los adaptadores de las manijas y fije con los tornillos.

NOTA: No apriete demasiado los tornillos. Si se aprieta demasiado los tornillos, costará trabajo hacer girar las manijas.

- Instale las manijas, empujándolas directamente hacia abajo hacia los adaptadores.
- Abra el suministro de agua.
- Gire las manijas a la posición abierta. Verifique que no haya fugas.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
 México: 001-800-456-4537
 kohler.com