

1430509-BR2

Número de série do produto:

Anote su número de modelo:

Record your model number: \_\_\_\_\_

**AVISO: Risco de queimaduras.** Uma temperatura muito alta da água pode causar queimaduras graves. Defina uma temperatura da água de no máximo 49°C (120°F). Consulte as instruções para o ajuste da temperatura.

**CUIDADO: Risco de ferimentos ou de danos ao produto.** Mantenha distante de aquecedores.

Siga todas as normas locais de hidráulica e de construção.

**1A.** Fita veda rosca

**2A.** Abra a água para eliminar detritos.

**4A.** Caso necessário, instale um regulador de fluxo.

**6A.** Limpe as impurezas dos bicos periodicamente enquanto a água está correndo.

**7A.** Limpe impurezas do filtro periodicamente.

**Precisa de ajuda?** Entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente

• 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

Este produto está coberto pela Garantia Limitada de Quinze Anos da **KOLHER® Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda.** Ela pode ser encontrada acessando o endereço, [br.kohler.com/garantia](http://br.kohler.com/garantia). Para obter uma cópia impressa dos termos de garantia, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

**AVISO: Riesgo de sufrir quemaduras.** El agua a alta temperatura puede ocasionar quemaduras graves. Fije la temperatura del agua de la válvula a un máximo de 49 °C (120 °F). Consulte las instrucciones de ajuste de temperatura para la válvula.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales y de causar daños al producto.** Mantenga el producto alejado de fuentes de calor.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.


**1A.** Cinta selladora

**2A.** Deje correr agua para que salgan los residuos.


**4A.** De ser necesario, instale el limitador de flujo.

**6A.** Para limpiar las boquillas, periódicamente frótelas mientras fluye el agua.


1




2



3



4



7A. Periódicamente enjuague la arandela de rejilla para limpiarla.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

A este producto lo cubre la garantía limitada de quince años de griferías KOHLER® **Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda**, que puede encontrar en [br.kohler.com/garantia](http://br.kohler.com/garantia). Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

 **WARNING: Risk of scalding.** High water temperature can cause severe burns. Set the valve water temperature at or below 49°C (120°F). Refer to the temperature adjustment instructions for the valve.

 **CAUTION: Risk of product damage and personal injury.** Keep the product away from a heater.

Follow all local plumbing and building codes.

1A. Sealant Tape

2A. Run water to flush debris.

4A. If needed, install the flow restrictor.

6A. Periodically rub debris from the nozzles while water is running.

7A. Periodically rinse debris from the screen washer.

**Need help?** Contact our Customer Care Center.

- 0-800-4KOHLER (0-800-456-4537)

This product is covered under the KOHLER® **Produtos para Cozinhas e Banheiros Ltda Faucets Fifteen-Year Limited Warranty**, found at [br.kohler.com/garantia](http://br.kohler.com/garantia). For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

