



INSTALLATION INSTRUCTIONS



P25210



P25010

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

BEFORE YOU BEGIN


- Observe all local plumbing and building codes.
- The appearance of the sidespray may differ from the illustrations. The installation instructions still apply.
- Install this product according to the installation guide.

Note: Plumbing codes require an atmospheric vacuum breaker be installed in-line with sidesprays. Ensure that the faucet contains an atmospheric vacuum breaker, or consult with local plumbing officials.

- Kallista reserves the right to make revisions in the design of faucets without notice, as specified in the Price Book.

INSTALLATION

- Ensure that the gasket is installed in the underside of the spray holder.
- Insert the spray holder into the mounting hole.
- From underneath the mounting surface, install the spacer (if needed) and nut. Securely hand tighten the nut.
- Insert the sidespray hose through the spray holder until the sidespray rests on the holder.
- Verify that the sidespray outlet hose and the sidespray inlet hose are both clean and free of debris. Verify that there is an O-Ring in place on the sidespray inlet hose.
- Remove the plug from the sidespray outlet hose coming from the faucet. Connect the sidespray outlet hose to the sidespray inlet hose.
- Extend and retract the spray hose to check for smooth operation.
- Reposition the supply hoses if necessary.



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité Kallista. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit Kallista. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou au rendement, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

AVANT DE COMMENCER


- Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.
- L'apparence de la douchette latérale pourrait être différente des illustrations. Les instructions d'installation s'appliquent tout de même.
- Installer ce produit conformément au guide d'installation.

Remarque : Les codes de plomberie exigent l'installation en ligne d'un robinet casse-vidé avec des douchettes latérales. S'assurer que le robinet comprend un robinet casse-vidé de type atmosphérique ou consulter des professionnels de plomberie locaux.

- Kallista se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des robinets sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

INSTALLATION

- S'assurer que le joint statique est installé dans le dessous du support du pulvérisateur.
- Insérer le support du pulvérisateur dans le trou de fixation.
- À partir du dessous de la surface de fixation, installer l'espaceur (si nécessaire) et l'écrou. Serrer l'écrou solidement à la main.
- Insérer le tuyau de la douchette latérale par le support de la douchette jusqu'à ce que la douchette repose sur le support.
- Vérifier que le tuyau de l'orifice de sortie de la douchette latérale et que le tuyau de l'orifice d'entrée de la douchette latérale sont propres et exempts de débris. Vérifier que le joint torique est en place sur le tuyau de l'orifice d'entrée de la douchette latérale.
- Retirer le bouchon du tuyau de l'orifice de sortie de la douchette latérale à partir du robinet. Connecter le tuyau de l'orifice de sortie de la douchette latérale au tuyau de l'orifice d'entrée de la douchette latérale.
- Étendre et rétracter le tuyau de pulvérisation pour vérifier le fonctionnement adéquat.
- Repositionner les tuyaux d'alimentation si nécessaire.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA

Le agradecemos su compromiso con productos de calidad de Kallista. Dedique unos minutos a leer este manual antes de instalar su producto Kallista. En caso de tener problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono que se encuentra en la parte inferior de la página.

ANTES DE COMENZAR


- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- La apariencia del rociador lateral puede diferir de la ilustración. Las instrucciones de instalación aún corresponden.
- Instale este producto conforme a la guía de instalación.

Nota: Los códigos de plomería requieren que se instale una válvula vacuorreguladora atmosférica en línea con rociadores laterales. Asegúrese de que la grifería contenga una válvula vacuorreguladora atmosférica, o consulte a funcionarios locales de plomería.

- Kallista se reserva el derecho de modificar el diseño de la grifería sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

INSTALACIÓN

- Asegúrese de que el empaque esté instalado en la cara inferior del soporte portador del rociador.
- Introduzca el soporte portador del rociador en el orificio de montaje.
- Desde abajo de la superficie de montaje, instale el espaciador (de ser necesario) y la tuerca. Apriete bien a mano la tuerca.
- Introduzca la manguera del rociador lateral a través del soporte portador del rociador, hasta que el rociador lateral descansa en el soporte portador.
- Verifique que la manguera de salida del rociador lateral y que la manguera de entrada al rociador lateral estén limpias y que no contengan residuos. Verifique que haya un arosello en su lugar en la manguera de entrada del rociador lateral.
- Retire el tapón de la manguera de salida del rociador lateral que proviene de la grifería. Conecte la manguera de salida del rociador lateral a la manguera de entrada del rociador lateral.
- Tire de la manguera del rociador y retraícala para verificar que funcione sin dificultades.
- De ser necesario, cambie de posición las mangueras de suministro.



NEED HELP?

Contact our Customer Service Department.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

BESOIN D'AIDE?

S'adresser à notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange :** visiter la page du produit sur le site kallista.com
- **Entretien et le nettoyage :** kallista.com/resources/product-care
- **Brevets :** kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée de cinq ans de KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

¿NECESITA AYUDA?

Comuníquese con nuestro Departamento de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Departamento de Atención al Cliente una copia en papel de los términos de la garantía.