

Installation Instructions

Bidet Seat

Record your model number:

บันทึกหมายเลขรุ่นของคุณ:

Ghi lại số model của bạn:

Catat nomor model Anda: _____

ไทย, หน้า 10

Tiếng Việt, trang 17

Bahasa Indonesia, halaman 24

KOHLER®


1603188-K2-B

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Indonesia, Philippines, Vietnam: +(86) 21-2606-2572
- Care and cleaning: kohlerasiapacific.com/careandclean

Tools and Materials



Plastic Wrap

Before You Begin



WARNING: Risk of scalding. High water temperature can cause severe burns. Do not connect this device to a water supply with a maximum temperature above 104°F (40°C).



CAUTION: Risk of property or product damage. Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.



CAUTION: Risk of product damage. Do not apply excessive force to the spray wands.




CAUTION: Risk of product damage. In areas where water may freeze in the pipes, make arrangements to keep the pipes warm. Any water remaining in the seat may freeze during winter storage. Allow the unit to warm to room temperature before reinstalling or using.

Follow all local plumbing and building codes.


Connect the seat to a cold water supply of drinking quality with a pressure of 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).

1. Install the Mounting Plate



- ☐ Insert the anchors inside the holes of the toilet bowl as shown.
- ☐ Position the mounting plate over the mounting holes on the bowl.
- ☐ Secure the mounting plate with the provided bolts and washers.
- ☐ Do not fully tighten at this time.

2. Connect the Water Supply Hose



NOTE: There are two water supply hose connection options: side water supply hose connection and hidden water supply hose connection. When installing a side or hidden water supply hose, the corresponding plug kit needs to be removed. Removal of the incorrect plug kit may cause water leakage.

CAUTION: Risk of property or product damage. Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.

IMPORTANT! Use only the water supply hose included with the seat. Using a different water supply hose may damage the seat components.


NOTICE: Use care to avoid cross-threading or overtightening the connections. Use an adjustable wrench to tighten one-quarter turn past hand-tight.

NOTE: Verify that the water supply hose does not interfere with the fill valve connection.


- ☐ Remove the cover with an appropriate tool to avoid any damage.
- ☐ Remove the intended plug kit on the T-connector with a flat-head screwdriver.
- ☐ Thread the water supply hose into the inlet port.

3. Install the Seat

Side Water Supply Hose Connection



Hidden Water Supply Hose Connection



NOTE: For hidden water supply hose connection, route the water supply hose through the hole in the rim of the toilet before installing the seat.

Position the Seat

- ☐ Slide the seat onto the mounting plate until you feel the seat snap into place.
- ☐ Check the seat position. Adjust the position if needed.

Adjust the Seat


- ☐ Remove the seat by pressing the release button and sliding the seat forward.
- ☐ Reposition the mounting plate as needed.

Secure the Seat


- ☐ Securely tighten the mounting plate bolts.
- ☐ Slide the seat onto the mounting plate until you feel the seat snap into place.

4. Connect the Water Supply

Side Water Supply Hose Connection



Hidden Water Supply Hose Connection



CAUTION: Risk of property or product damage. Pushing or pulling on the water connection may cause water leakage.

NOTICE: Use care to avoid cross-threading or overtightening the connections. Use an adjustable wrench to tighten one-quarter turn past hand-tight.

- ☐ Verify that the gasket is installed inside the T-valve.
- ☐ Connect the T-valve to the water inlet on the toilet tank.
- ☐ Connect the seat water supply hose to the T-valve.

Connect with a Supply Hose


- ☐ Connect the supply hose (not provided) to the T-valve.
- ☐ Connect the supply hose to the supply stop.

Connect without a Supply Hose


- ☐ Connect the T-valve to the supply stop.
- ☐ Turn ON the water supply.
- ☐ Check all connections for leaks, and make adjustments as needed.

5. Check the Installation

Side Water Supply
Hose Connection



Hidden Water Supply
Hose Connection



NOTE: Covering the seat with plastic wrap is optional. The features can be tested while sitting on the seat or covering the wand with your hand.

- ☐ **Optional:** Wrap the seat with plastic wrap to prevent water from spraying beyond the toilet while testing.
- ☐ Refer to the Homeowners Guide to test the seat features.

คำแนะนำในการติดตั้ง


ฝารองนั่งอเนกประสงค์

ขอขอบคุณที่เลือก Kohler

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

- ประเทศไทย: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม: +(86) 21-2606-2572
- การดูแลรักษาและทำความสะอาด: kohlerasiapacific.com/careandclean

เครื่องมือและวัสดุ



ฟิล์มพลาสติก

ก่อนคุณเริ่มต้น



คำเตือน: ความเสี่ยงต่อการถูกฉก ฉกของน้ำที่สูงสามารถทำให้เกิดการสวกพองที่รุนแรง ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์กับจุดจ่ายน้ำที่มีอุณหภูมิสูงสุดเกิน **104°F (40°C)**



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงที่ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์จะเสียหาย การดันหรือการดึงจุดเชื่อมต่ออาจทำให้ฉีกขาดได้



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ อย่าใช้แรงมากเกินไปกับก้านฉีด




ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ในบริเวณที่น้ำอาจกลายเป็นน้ำแข็งในท่อ นำให้มีระบบรักษาความอบอุ่นของท่อ น้ำที่ค้างอยู่บนฝารองนั่งอาจกลายเป็นน้ำแข็งระหว่างการจัดเก็บในฤดูหนาว ปล่อยให้เครื่องอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิห้องก่อนการติดตั้งใหม่หรือการใช้งาน

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระบบประปาและอาคารในท้องถิ่นทั้งหมด

เชื่อมต่อฝารองนั่งกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นที่ดื่มได้ พร้อมความดัน 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa)


1. การติดตั้งแผ่นยึด




- ☐ สอดพุกเข้าไปด้านในรูของโถสุขภัณฑ์ตามที่แสดง
- ☐ จัดตำแหน่งแผ่นยึดไว้เหนือรูยึดบนโถสุขภัณฑ์
- ☐ ดัดแผ่นยึดให้แน่นด้วยสลักเกลียวและแหวนรองที่จัดมาให้
- ☐ อย่าขันจนสุดในตอนนี

2. เชื่อมต่อสายจ่ายน้ำ

การจ่ายน้ำด้านข้าง
การต่อท่อ



การจ่ายน้ำแบบซ่อน
การต่อท่อ



หมายเหตุ: มีตัวเลือกการต่อสายจ่ายน้ำสองวิธีดังนี้คือ การต่อสายจ่ายน้ำด้านข้างและการต่อสายจ่ายน้ำแบบซ่อน เมื่อติดตั้งสายจ่ายน้ำด้านข้างหรือแบบซ่อนแล้ว จำเป็นต้องถอดชุดปลั๊กที่เกี่ยวข้องออก การถอดชุดปลั๊กอย่างไม่ถูกต้องจะทำให้รั่วได้



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงที่ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์จะเสียหาย การดันหรือการดึงจุดเชื่อมต่อนี้อาจทำให้รั่วได้

สิ่งสำคัญ! ให้ใช้เฉพาะสายท่อน้ำที่ให้มาพร้อมกับฝารองนั่งเท่านั้น การใช้สายจ่ายน้ำอื่นอาจทำให้ส่วนประกอบของฝารองนั่งเสียหายได้


ประกาศ: ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการป็นเกลียวหรือการขันจุดต่อแน่นจนเกินไป ใช้ประแจแบบปรับได้เพื่อขันให้แน่นหนึ่งในสี่รอบจากจุดที่ขันด้วยมือจนแน่น

หมายเหตุ: ตรวจสอบยืนยันว่าสายจ่ายน้ำไม่รบกวนการเชื่อมต่อแล้วเดิม


- ☐ ถอดฝารองด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ☐ ถอดชุดปลั๊กที่กำหนดบนข้อต่อตัวที่ด้วยไขควงหัวแบน
- ☐ ขันเกลียวสายจ่ายน้ำเข้ากับข้อต่อน้ำเข้า

3. ติดตั้งฝารองนั่ง

การจ่ายน้ำด้านข้าง
การต่อท่อ



การจ่ายน้ำแบบซ่อน
การต่อท่อ



หมายเหตุ: สำหรับการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำที่ซ่อนอยู่ ให้เดินสายท่อจ่ายน้ำผ่านทางรูในขอบของโถสุขภัณฑ์ก่อนติดตั้งฝารองนั่ง

จัดตำแหน่งของฝารองนั่ง

- ☐ เลื่อนฝารองนั่งเข้าหาแผ่นยึดจนกว่าคุณจะมีรู้สึกว่าฝารองนั่งล็อกเข้าที่
- ☐ ตรวจสอบตำแหน่งฝารองนั่ง ปรับตำแหน่งตามที่ต้องการ

ปรับตั้งฝารองนั่ง


- ☐ ถอดฝารองนั่งโดยกดปุ่มปลดแล้วเลื่อนฝารองนั่งไปข้างหน้า
- ☐ จัดตำแหน่งแผ่นยึดตามต้องการ

ตรึงฝารองนั่ง


- ☐ ขันสลักเกลียวที่ยึดกับแผ่นยึดให้แน่น
- ☐ เลื่อนฝารองนั่งเข้าหาแผ่นยึดจนกว่าคุณจะมีรู้สึกว่าฝารองนั่งล็อกเข้าที่

4. เชื่อมต่อการจ่ายน้ำ

การจ่ายน้ำด้านข้าง
การต่อท่อ



การจ่ายน้ำแบบซ่อน
การต่อท่อ



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงที่ทรัพย์สินหรือผลิตภัณฑ์จะเสียหาย การดันหรือการดึงจุดเชื่อมต่ออาจทำให้ฉีกขาดได้

ประกาศ: ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือการขันจุดต่อแน่นจนเกินไป ใช้ประแจแบบปรับได้เพื่อขันให้แน่นหนึ่งในสี่รอบจากจุดที่ขันด้วยมือจนแน่น

- ☐ ตรวจสอบยืนยันว่าได้ติดตั้งปะเก็นในวาล์วรูปตัวที
- ☐ ต่อวาล์วรูปตัวทีเข้ากับจุดน้ำเข้าบนถังน้ำชักโครก
- ☐ ต่อสายจ่ายน้ำฝารองนั่งเข้ากับวาล์วรูปตัวที

ต่อเข้ากับสายน้ำดี


- ☐ ต่อสายจ่ายน้ำ (ไม่ได้ให้มา) เข้ากับวาล์วรูปตัวที
- ☐ ต่อสายจ่ายเข้ากับสต่อปาล์วจ่ายน้ำ

ต่อโดยไม่มีสายน้ำดี


- ☐ ต่อวาล์วรูปตัวทีเข้ากับวาล์วหยุดจ่ายน้ำ
- ☐ เปิดการจ่ายน้ำ
- ☐ ตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ และทำการปรับตามความจำเป็น

5. ตรวจสอบการติดตั้ง

การจ่ายน้ำด้านข้าง
การต่อท่อ



การจ่ายน้ำแบบซ่อน
การต่อท่อ



หมายเหตุ: การปิดคลุมฝารองนั่งด้วยฟิล์มพลาสติกถือเป็นทางเลือก คุณสมบัติต่าง ๆ สามารถทดสอบได้ในขณะนั่งบนฝารองนั่งหรือเมื่อคุณใช้มือปิดก้านฉีด

- ☐ **ตัวเลือก:** หุ้มฝารองนั่งด้วยฟิล์มพลาสติกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำถูกพ่นออกไปนอกโถส้วมขณะทำการทดสอบ
- ☐ คู่มือสำหรับเจ้าของบ้านเพื่อทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของฝารองนั่ง

Hướng dẫn cài đặt

Nắp bồn cầu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn KOHLER

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

- Thái Lan: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Indonesia, Philippines, Việt Nam: +(86) 21-2606-2572
- Trung tâm dịch vụ và chăm sóc khách hàng: kohlerasiapacific.com/careandclean

Công cụ và Tài liệu



Màng bọc bằng nhựa

Trước khi bắt đầu

-  **CẢNH BÁO: Nguy cơ bị bỏng.** Nhiệt độ nước cao có thể gây bỏng nặng. Không kết nối thiết bị này với nguồn nước có nhiệt độ tối đa trên 104°F (40°C).
-  **THẬN TRỌNG: Nguy cơ hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản.** Đẩy hoặc kéo kết nối nước có thể gây rò rỉ nước.
-  **THẬN TRỌNG: Nguy cơ hư hỏng sản phẩm.** Không tác dụng lực quá mạnh vào que rửa.




THẬN TRỌNG: Nguy cơ hư hỏng sản phẩm. Ở những nơi nước có thể đóng băng trong đường ống, hãy bố trí để giữ ấm cho đường ống. Bất kỳ lượng nước nào còn lại trong bộ ngồi đều có thể bị đóng băng khi lưu trữ vào mùa đông. Để thiết bị ấm đến nhiệt độ phòng trước khi lắp đặt lại hoặc sử dụng.

Tuân thủ tất cả các quy định về lắp đặt hệ thống ống nước và xây dựng ở địa phương.

Kết nối bộ ngồi với nguồn cấp nước máy có chất lượng với áp suất 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).


1. Lắp đặt tấm gắn




- ☐ Chèn neo bulông vào bên trong các lỗ của thân bồn cầu như hình.
- ☐ Đặt tấm gắn lên các lỗ gắn lên bồn cầu.
- ☐ Cố định tấm gắn bằng bulông và ron đệm kèm theo.
- ☐ Không siết chặt hoàn toàn vào lúc này.

2. Nối ống cấp nước

**Nguồn cấp nước bên sườn
Ống nối**



**Nguồn cấp nước ẩn
Ống nối**



LƯU Ý: Có hai tùy chọn nối ống cấp nước: nối ống cấp nước bên sườn và nối ống cấp nước ẩn. Khi lắp đặt ống cấp nước bên sườn hoặc ống cấp nước ẩn, cần phải tháo bộ cảm tương ứng. Tháo bộ cảm không đúng có thể gây rò rỉ nước.

⚠ THẬN TRỌNG: Nguy cơ hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản. Đẩy hoặc kéo kết nối nước có thể gây rò rỉ nước.

QUAN TRỌNG! Chỉ sử dụng ống mềm cấp nước đi kèm với bộ ngồi. Sử dụng ống cấp nước mềm khác loại có thể làm hỏng các bộ phận của bộ ngồi.


CHÚ Ý: Cần thận để tránh siết lệch ren hoặc siết chặt quá mức các kết nối. . Sử dụng cờ lê có thể điều chỉnh để siết một phần tư vòng tay.

LƯU Ý: Xác minh việc nối ống cấp nước không cản trở việc đấu nối van cấp.


- ☐ Tháo nắp bằng dụng cụ thích hợp để tránh hư hỏng.
- ☐ Tháo bộ cảm trên đầu nối chữ T bằng tước-no-vít đầu phẳng.
- ☐ Luồn ống cấp nước vào cổng cấp.

3. Lắp bộ ngồi

Nguồn cấp nước bên sườn Ống nổi



Nguồn cấp nước ẩn Ống nổi



LƯU Ý: Đối với nổi ống cấp nước ẩn, hãy đi ống cấp nước xuyên qua lỗ trên vành bồn cầu trước khi lắp bộ ngồi.

Xác định vị trí của bộ ngồi

- ☐ Trượt bộ ngồi lên tấm gắn cho đến khi bạn cảm thấy bộ ngồi vào đúng vị trí.
- ☐ Kiểm tra vị trí bộ ngồi. Điều chỉnh vị trí nếu cần.

Điều chỉnh bộ ngồi


- ☐ Tháo bộ ngồi bằng cách nhấn nút tháo nắp ngồi và trượt bộ ngồi về phía trước.
- ☐ Đặt lại vị trí tấm gắn nếu cần.

Gắn chặt bộ ngồi


- ☐ Siết chặt các bu-lông của tấm gắn.
- ☐ Trượt bộ ngồi lên tấm gắn cho đến khi bạn cảm thấy bộ ngồi vào đúng vị trí.

4. Nối nguồn cấp nước

Nguồn cấp nước bên sườn Ống nối



Nguồn cấp nước ẩn Ống nối



THẬN TRỌNG: Nguy cơ hư hỏng sản phẩm hoặc tài sản. Đẩy hoặc kéo kết nối nước có thể gây rò rỉ nước.

CHÚ Ý: Cần thận để tránh siết lệch ren hoặc siết chặt quá mức các kết nối. Sử dụng cờ lê có thể điều chỉnh để siết một phần tư vòng tay.

- ☐ Xác minh rằng miếng đệm được lắp bên trong van chữ T.
- ☐ Kết nối van chữ T với đầu cấp nước trên bồn chứa của bồn cầu.
- ☐ Nối ống cấp nước bộ ngồi với van chữ T.

Kết nối có dùng ống cấp nước


- ☐ Kết nối ống cấp nước (không được cung cấp) với van chữ T.
- ☐ Hãy kết nối ống cấp nước với van khóa nước.

Kết nối không dùng ống cấp nước


- ☐ Nối van chữ T với van khóa nước.
- ☐ MỞ nguồn cấp nước.
- ☐ Kiểm tra tất cả các khớp nối xem có rò rỉ không, và điều chỉnh nếu cần.

5. Kiểm tra Lắp đặt

Nguồn cấp nước bên sườn
Ống nối



Nguồn cấp nước ẩn
Ống nối



LƯU Ý: Không bắt buộc bọc bệ ngồi bằng màng bọc bằng nhựa. Các tính năng có thể được kiểm tra khi ngồi trên bệ ngồi hoặc dùng tay che que rửa.

- ☐ **Tùy chọn:** Bọc bệ ngồi bằng màng bọc bằng nhựa để ngăn nước phun ra ngoài bồn cầu trong khi thử nghiệm.
- ☐ Tham khảo Hướng dẫn dành cho chủ nhà để kiểm tra các tính năng của bệ ngồi.

Installation Instructions

Dudukan Bidet

Terima Kasih Telah Memilih KOHLER

Butuh bantuan? Hubungi Pusat Layanan Pelanggan kami.

- Thailand: callcenterthailand@kohler.com, +(66) 2700-9299
- Indonesia, Filipina, Vietnam: +(86) 21-2606-2572
- Perawatan dan pembersihan: kohlerasiapacific.com/careandclean

Alat Bantu dan Bahan



Pembungkus Plastik

Sebelum Anda Memulai



WARNING: Risiko luka bakar. Suhu air yang tinggi dapat menyebabkan luka bakar parah. Jangan menyambungkan perangkat ini ke pasokan air dengan suhu maksimum di atas 104°F (40°C).



CAUTION: Risiko kerusakan properti atau produk. Mendorong atau menarik sambungan air dapat menyebabkan kebocoran air.



CAUTION: Risiko kerusakan produk. Jangan memberikan tekanan berlebihan pada tongkat penyemprot.




CAUTION: Risiko kerusakan produk. Di area tempat air dapat membeku dalam pipa, buat pengaturan untuk menjaga pipa tetap hangat. Air yang tersisa diudukan dapat membeku selama penyimpanan musim dingin. Biarkan unit menghangat hingga mencapai suhu ruangan sebelum memasang atau menggunakan kembali.

Ikuti semua peraturan pipa dan bangunan setempat.

Sambungkan dudukan ke pasokan air dingin berkualitas dengan tekanan 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).


1. Pasang Pelat Pemasangan




- ☐ Masukkan pengait di dalam lubang mangkuk toilet seperti yang ditunjukkan.
- ☐ Posisikan pelat pemasangan di atas lubang pemasangan pada mangkuk toilet.
- ☐ Kencangkan pelat pemasangan dengan baut dan ring yang disediakan.
- ☐ Jangan kencangkan sepenuhnya saat ini.

2. Sambungkan Slang Pasokan Air

**Pasokan Air Samping
Sambungan Slang**



**Pasokan Air Tersembunyi
Sambungan Slang**



NOTE: Ada dua opsi sambungan slang pasokan air: sambungan slang pasokan air samping dan sambungan slang pasokan air tersembunyi. Saat memasang slang pasokan air samping atau tersembunyi, kit sumbat yang sesuai harus dilepaskan. Pelepasan kit sumbat yang salah dapat menyebabkan kebocoran air.



CAUTION: Risiko kerusakan properti atau produk. Mendorong atau menarik sambungan air dapat menyebabkan kebocoran air.

IMPORTANT! Hanya gunakan slang pasokan air yang disertakan dengan dudukan. Penggunaan slang pasokan air yang berbeda dapat merusak komponen dudukan.


NOTICE: Berhati-hatilah untuk menghindari cross-threading atau pengencangan sambungan secara berlebihan. Gunakan kunci yang dapat disesuaikan untuk mengencangkan seperempat putaran lebih kencang dari pengencangan manual.

NOTE: Pastikan slang pasokan air tidak mengganggu sambungan katup pengisian.


- ☐ Lepaskan tutup dengan alat bantu yang sesuai untuk menghindari kerusakan.
- ☐ Lepaskan kit sumbat yang dimaksud pada konektor T dengan obeng kepala datar.
- ☐ Pasang slang pasokan air ke lubang inlet.

3. Pasang Dudukan

Pasokan Air Samping Sambungan Slang



Pasokan Air Tersembunyi Sambungan Slang



NOTE: Untuk sambungan slang pasokan air yang tersembunyi, arahkan slang pasokan air melalui lubang di pinggiran toilet sebelum memasang dudukan.

Posisikan Dudukan

- ☐ Geser dudukan ke pelat pemasangan hingga Anda merasakan dudukan terpasang pada tempatnya.
- ☐ Periksa posisi dudukan. Sesuaikan posisi jika perlu.

Sesuaikan Dudukan


- ☐ Lepaskan dudukan dengan menekan tombol pelepas dan menggeser dudukan ke depan.
- ☐ Posisikan kembali pelat pemasangan sesuai kebutuhan.

Kencangkan Dudukan


- ☐ Kencangkan baut pelat pemasangan dengan aman.
- ☐ Geser dudukan ke pelat pemasangan hingga Anda merasakan dudukan terpasang pada tempatnya.

4. Sambungkan Pasokan Air

Pasokan Air Samping Sambungan Slang



Pasokan Air Tersembunyi Sambungan Slang



CAUTION: Risiko kerusakan properti atau produk. Mendorong atau menarik sambungan air dapat menyebabkan kebocoran air.

NOTICE: Berhati-hatilah untuk menghindari cross-threading atau pengencangan sambungan secara berlebihan. Gunakan kunci yang dapat disesuaikan untuk mengencangkan seperempat putaran lebih kencang dari pengencangan manual.

- ☐ Pastikan gasket dipasang di dalam katup T.
- ☐ Sambungkan katup T ke inlet air di tangki toilet.
- ☐ Sambungkan slang pasokan air dudukan ke katup T.

Menyambungkan dengan Slang Pasokan


- ☐ Sambungkan slang pasokan (tidak disediakan) ke katup T.
- ☐ Sambungkan slang pasokan ke penghentian pasokan.

Sambungkan tanpa Slang Pasokan


- ☐ Sambungkan katup T ke penghentian pasokan.
- ☐ Nyalakan pasokan air.
- ☐ Periksa semua sambungan dari kebocoran dan lakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.

5. Periksa Pemasangan

Pasokan Air Samping Sambungan Slang



Pasokan Air Tersembunyi Sambungan Slang



NOTE: Menutupi dudukan dengan pembungkus plastik bersifat opsional. Fitur-fitur ini dapat diuji sambil duduk di dudukan atau menutupi tongkat dengan tangan Anda.

- ☐ **Opsional:** Bungkus dudukan dengan pembungkus plastik untuk mencegah air menyembrot ke luar toilet pada saat pengujian.
- ☐ Lihat Panduan Pemilik Rumah untuk menguji fitur dudukan.

kohlerasiapacific.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2025 Kohler Co.



1603188-K2

1603188-K2-B