

Installation Instructions

Actuator

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 5

Español, página 8

KALLISTA®

Thank You for Choosing KALLISTA

Need help? Contact our Customer Care Center.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Service parts:** visit the product page at kallista.com
- **Care and cleaning:** kallista.com/resources/product-care
- **Patents:** kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the **KALLISTA® Five-Year Limited Warranty**, found at kallista.com/resources/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Service Department.

Before You Begin



Follow all local plumbing and building codes.

Turn OFF the water supply.

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS


SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Install Posts and Rods



- ☐ On the back of the mounting plate, install the two threaded posts.
- ☐ Install the gray lift rod (gray body) into the right side of the mounting plate.
- ☐ Install the white lift rod (white body) into the left side of the mounting plate.

2. Install the Faceplate



- ☐ Turn the locking tabs to the “Open” position.
- ☐ Install the mounting plate to the tank.
- ☐ Turn the locking tabs to the “Lock” position.
- ☐ Position the faceplate over the lift rod assembly and press into place.

Instructions d'installation

Actionneur

Merci d'avoir choisi KALLISTA

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Pièces de rechange** : visiter la page du produit sur le site kallista.com.
- **Entretien et nettoyage** : kallista.com/resources/product-care
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la garantie limitée de cinq ans de **KALLISTA®**, fournie sur le site kallista.com/resources/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Avant de commencer



Respecter tous les codes de plomberie et du bâtiment locaux.

Couper l'alimentation en eau.

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Installer les montants et les tiges



- ☐ Installer les deux montants filetés sur l'arrière de la plaque de fixation.
- ☐ Installer la tige de levage grise (corps gris) dans le côté droit de la plaque de fixation.
- ☐ Installer la tige de levage blanche (corps blanc) dans le côté gauche de la plaque de fixation.

2. Installer la plaque avant



- ☐ Tourner les languettes de verrouillage à la position « OPEN » (Ouvrir).
- ☐ Installer la plaque de fixation sur le réservoir.
- ☐ Tourner les languettes de verrouillage à la position « LOCK » (Verrouiller).
- ☐ Positionner la plaque avant par-dessus l'ensemble de la tige de levage et appuyer pour la mettre en place.

Instrucciones de instalación

Accionador

E
S

Gracias por elegir productos KALLISTA

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- 1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
- **Piezas de repuesto:** Visite la página del producto en kallista.com
- **Cuidado y limpieza:** kallista.com/resources/product-care
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de cinco años de KALLISTA®**, que puede consultarse en kallista.com/resources/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Antes de comenzar



Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.

Cierre el suministro de agua.

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Instale los postes y los tiradores



- ☐ En la parte posterior de la placa de montaje, instale los 2 postes roscados.
- ☐ Instale el tirador gris (cuerpo gris) dentro del lado derecho de la placa de montaje.
- ☐ Instale el tirador blanco (cuerpo blanco) dentro del lado izquierdo de la placa de montaje.

2. Instale la placa frontal



- ☐ Gire las lengüetas de cierre a la posición abierta "Open".
- ☐ Instale la placa de montaje al tanque.
- ☐ Gire las lengüetas de cierre a la posición de cierre "Lock".
- ☐ Coloque la placa frontal sobre el ensamblaje de los tiradores, y presiónela en su lugar.

1-888-4-KALLISTA (1-888-452-5547)
kallista.com

KALLISTA®

©2025 Kallista



1642249-2

1642249-2-A