

IMPORTANT NOTICE TO INSTALLERS!: Please leave these instructions for the consumer. Please retain for future reference.

NOTE: Some installation parts might not be provided.


NOTE: The product pictured in the installation steps may differ from the model being installed.

ข้อสำคัญถึงผู้ติดตั้ง! คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์


ข้อสังเกต: อุปกรณ์สำหรับการติดตั้งบางชิ้นอาจไม่รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์

ข้อสังเกต: รูปภาพของผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างไปจากรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ท่านกำลังติดตั้ง

1



2




Suggested wall open size:

$146^{+2}_{-0} \times 41^{+2}_{-0}$ mm

ระยะช่องว่างผนังแนะนำ

$146^{+2}_{-0} \times 41^{+2}_{-0}$ มม.

3




4




Suggested faceplate fixed frame installation direction
ล็อกเฟรมกับกำแพง

5




Connect air hose to faceplate from water tank
ต่อสายลมกับแผ่นกดจากถังพักน้ำ

6



Insert faceplate into faceplate fixed frame with half flush upward.
Installation is completed.
ประกอบแผ่นกดเข้ากับเฟรม

7



Care and Cleaning	การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
For best results, keep the following in mind when caring for your product: • Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface. • Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces. • Do not allow cleaners to soak on surface. • Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces. • The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.	เพื่อการดูแลรักษาและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้ • ทดสอบน้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกตก่อนใช้น้ำยาทำความสะอาด • หลังจากใช้น้ำยาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและล้างน้ำออกทันที จากนั้นเช็ดให้แห้ง • ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ • ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้วัสดุหยาบ เช่น แปรงหรือแผ่นขัด • ข้อแนะนำในการดูแลพื้นผิวผลิตภัณฑ์คือ ล้างน้ำสะอาดให้ทั่ว และเช็ดคราบน้ำบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งานทุกครั้ง

KOHLER®

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
 16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
 Call Center Tel. +(66) 2700 9299
 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2700 9299
 E-mail: callcenterthailand@kohler.com