

Installation Instructions

Grooming Mirrored Cabinet

Record the model number:

录入你的产品型号:

제품 모델 입력:

บันทึกหมายเลขรุ่น: _____

中文页面 15

한국어 페이지 28

หน้าภาษาไทย 41


KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437

Tools Required



Accessories List



Before you Begin

- Please read these instructions carefully to familiarize yourself with the required tools, materials, and installation sequences. Follow the sections that pertain to your particular installation. This will help you avoid costly mistakes. In addition to proper installation, read all operating and safety instructions.
- All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kohler China. Reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.
- These instructions contain important care, cleaning, and warranty information- **please leave instructions for the consumer.**
- Before installation carefully inspect the new fixture for any signs of damage.



Warning: Risk of electrical shock. A licensed electrician should make all electrical connections.




Warning: Risk of electrical shock. Connect only to a circuit protected by a typical two-pole circuit breaker.



Warning: Risk of electric shock. Disconnect power before servicing.

Roughing-In

Unit: mm




Specification


Item	Electrical Function	Type Description	Fixate Place
1	Defogger	Input: DC 24V 0.625A, Pmax=15W	Back of outer-mirror
2	Lighting	Input: DC 24V 1.46A, Pmax=35W	Back of outer-mirror

Installation Instructions


1. Cabinet Installation



A. Drill holes




B. Install the mounting bar. Place it level and fix it. The number of screw holes is based on the actual product.




C. Fix the cabinet.

- a. Put the cabinet on the mounting bar.
- b. Slide the clips to align with the drilled holes. Fix with screws.

2. Installation and Adjustment of Accessories




A. Install the clips. Insert the shelves between the clips. Insert the glass shelf into the snap-in pins, insert the glass shelf vertically upwards and then rotate to horizontal position.




B. If needed, align the door.

3. Installation of Side Mirror




A. Align the brackets with the mounting holes.



B. Secure the brackets with the round-headed short screws.

Note: When installed by cabinet splicing, side mirrors need not be installed on the cabinet side.

4. Connect to Power Line




A. Wiring

- Before wiring the power cord, unscrew the two nuts on the unwired end of the wired box, and there exists the terminal block.
- After the power cord is connected, make sure that the sealing ring is located at the lock end. Tighten the lock nut first and then the fixing nut.

B. Fix top cover.

Button Functions




Single Click	Light & Defogger On/Off	Lux +/- (3 level loop)	Color temp. +/- (3 level loop)
Long Press	Manual/ Auto Mode Switch	Quick switching between levels	Quick switching between levels

Status Indication		Manual mode/on (light blue upon being pressed)
		Auto mode/on (light white upon being pressed)
		Not operable/Closed


Manual Mode



1. The manual mode is enabled by default. After power on, the light remains off and the power button lights white.



2. After the power button is pressed, the light slowly goes on and the sensor remains off. The brightness and the color temperature buttons light white, in which case the brightness and color temperature may be switched by pressing these buttons or adjusted steplessly and cyclically by holding down these buttons. The defogger switches on at the same time.



3. After the power button is pressed again in front of the mirror, the light slowly goes off and the defogger closes after 30 minutes. The buttons enter into the factory set status. The brightness and the color temperature buttons go off and the brightness and the color temperature are unadjustable.

Auto Mode




1. Press down the power button for 2 seconds. After the blue light flashes three times, the light enters into the Auto mode and the power button lights blue. The sensor starts (detecting that someone is in front of the mirror). The light automatically goes on. The brightness and the color temperature buttons light white, in which case the brightness and the color temperature may be switched by pressing these buttons or adjusted steplessly and cyclically by holding down these buttons.



2. If you leave the cabinet in the Auto mode, the sensor detects that nobody is in front of the mirror and the light slowly goes off. The defogger closes after 30 minutes. The power/brightness and the color temperature buttons go off. The mirror stands by.



3. When someone gets close to the mirror, the light slowly goes on. The power button lights blue and the brightness/color temperature buttons keep lighting white. The brightness and the color temperature may be switched by pressing these buttons or adjusted steplessly and cyclically by holding down these buttons.



4. Pressing the power button in the Auto mode will turn off the light and return the system to the manual mode. The light goes off. The mirror returns to the manual mode and the initial manual set status.

Note

- In the Auto mode, the light will remain on for 60 seconds after you leave the mirror and go off if the sensor detects that nobody is in front of the mirror after 60 seconds.
- In both Auto and manual modes, the defogger will remain on for 30 minutes after you leave the mirror and/or the mirror is switched off manually.
- In both Auto and manual modes, holding down the brightness and the color temperature buttons will steplessly adjust the brightness and the color temperature within the allowable ranges, so that the you may freely select the desired brightness and color temperature.

User Maintenance



Warning! Risk of product damage.

The bathroom shall be kept in good ventilation. Clean the cabinet with water and soft cloth. Do not use detergent containing abrasive and chemical substance.

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

安装说明书


悦明 镜柜

感谢您选择 科勒

感谢您選擇科勒

中山科勒卫浴有限公司 广东省中山市中山火炬开发区兴业路 13-1 号
邮编：528437

所需工具



入墙胶粒(若需)

随附清单



2 Pcs



2 Pcs



1 Pcs



10
Pcs



5 Pcs



5 Pcs



2 Pcs

安装之前

- 请仔细阅读本指引，以便熟悉所需工具、物料及安装程序。请遵照适用的章节来安装本产品，以免安装失当导致不必要的损失。除了有关正确的安装方法之外，还务请详阅所有操作及安全指引。
- 本指引所载之一切资料，均以印刷时所有之最新产品情况为基础，科勒中国保留权利随时更改产品特性、包装或供应情况，恕不另行通知。
- 本指引也包含了有关保养，清洁及担保等重要资料- **请交予用户保存。**
- 安装之前，仔细检查产品是否有损伤。



警告：有触电的危险。 请找合格的电工来进行所有的线路连接。



警告：有触电的危险： 仅能和双极型断路器保护的电路连接。




警告：触电风险。 可能需要重新布线。

尺寸图

012

单位: 毫米




感应器规格


序号	电器功能	规格描述	安装位置
1	防雾膜	Input: DC24V 0.625A, Pmax=15W	贴外镜背面
2	灯具	Input: DC24V 1.46A, Pmax=35W	贴外镜背面

安装


1. 柜体安装



A. 钻安装孔。




B. 安装托条，水平放置并固定。 螺钉孔数量以实物为准。




C. 固定柜体

- a. 将柜体放在托条上。
- b. 滑动顶扣，对准上一步骤的钻孔后，用螺钉固定。

2. 配件安装及调节




A. 安装夹子，将层板玻璃垂直插入层板夹，再旋转水平后推入另一排层板夹中。




B. 若有需要，可对柜门进行调整。

3.侧镜安装




A. 将支架与安装孔对齐。



B. 用圆头短螺钉将支架固定。

注意：拼柜安装时，拼柜侧不用安装侧镜。

4. 电源线接入




A. 接线。

- 电源线接线前将密封盒未接线一端的两个螺母拧开, 看到接线端子。
- 电源线接好后, 确保密封圈位置在锁紧端头处, 先拧紧锁紧螺母, 再拧紧固定螺母。

B. 固定顶盖。

镜柜按键功能说明



单击效果	 镜灯与防雾膜开启/关闭	 亮度 +/- (3档循环)	 色温 +/- (3档循环)
长按效果	手动/自动模式开关	在不同的档位间快速切换	在不同的档位间快速切换


状态显示

-  手动模式/工作状态 (点击时效果是蓝色)
-  自动模式/工作状态 (点击时效果是白色)
-  不可操作/关闭状态


手动模式



1. 出厂默认手动模式，通电后镜灯不亮，电源键亮白灯。




2. 点击电源键后，镜灯缓慢亮起，传感器处于关闭状态。亮度及色温键亮白色，可单击换级/长按无级循环调整，同时防雾膜开启。



3. 在镜前再次点击电源键后，镜柜灯光缓慢熄灭，防雾膜延迟30分钟关闭。按键恢复出厂上电状态，亮度及色温键熄灭，不可调节。

自动模式



1. 长按电源键2秒，蓝色效果闪烁三次后，镜灯进入自动模式电源键变为蓝色。此时传感器启动(同时感应到人)，镜灯自动随之亮起。亮度/色温键亮白色，可供单击换级/长按无级循环调整。



2. 在自动模式状态下离开镜柜，接近传感器感应到没人在镜前，镜灯缓慢熄灭。防雾膜延迟30分钟关闭，电源/亮度及色温键熄灭进入自动待机状态。



3. 之后有人接近镜子感应区域，镜灯缓慢亮起。电源键蓝灯亮起，亮度/色温键维持白色。可供单击换级/长按无级循环调整。



4. 在自动模式下短按电源键，则会直接关闭镜灯，并让系统恢复为手动模式。此时关闭镜灯，系统恢复为手动模式，回到手动上电初始状态。

其他注意点

- 自动模式下，人离开灯会持续60 秒长亮，侦测没人在镜子前才会熄灭。
- 防雾膜在自动与手动模式下，人离开/ 或是手动关闭后还会持续30 分钟。
- 在自动与手动模式下，若长按亮度与色温键，则两者在可调范围内可进行无极切换，用户可以随意选择所需的亮度与色温。

日常维护



警告！小心产品受损。

卫生间尽量保持空气畅通，镜柜只能使用蘸有清水的湿布擦拭，勿使用含研磨剂及化学物质的清洁剂。

此灯具的光源无法更换；当光源达到使用寿命时，需要更换整件灯具。

설치 지침



그루밍 미러 캐비닛

콜러를 선택해 주셔서 감사합니다

도움이 필요하신가요? 고객 관리 센터에 문의하십시오.

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437

필요한 도구



앵커(필요에 따라)

부속품 목록



2 Pcs



2 Pcs



1 Pcs



10
Pcs



5 Pcs



5 Pcs



2 Pcs

시작하기 전에

- 본 지침을 주의 깊게 읽고 필요한 도구, 재료 및 설치 순서를 숙지하십시오. 특정 설치에 관련 섹션을 따르십시오. 그러면 비용이 많이 드는 실수를 피할 수 있습니다. 필요한 설치 지침뿐 아니라 모든 작동 및 안전 지침을 읽으십시오.
- 본 지침의 모든 정보는 인쇄 시점에 제공된 최신 제품 정보에 기반합니다. 콜러는 언제든지 통지 없이 제품 특성, 포장 또는 가용성을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.
- 이러한 지침에는 중요한 관리, 청소 및 보증 정보가 포함되어 있습니다. **소비자용 지침은 그대로 두십시오.**
- 설치하기 전 새 고정 장치에 손상 징후가 있는지 주의 깊게 점검하십시오.



경고: 감전 위험. 면허를 가진 전기 기술자가 모든 전기 부품을 연결해야 합니다.




경고: 감전 위험. 일반적인 2극 회로 차단기로 보호되는 회로에만 연결하십시오.



경고: 감전 위험. 서비스를 제공하기 전에 전원을 차단하십시오.

제품 크기

단위: mm




사양


항목	전기 기능	유형 설명	고정 장소
1	김서림 제거 장치	Input: DC24V 0.625A, Pmax=15W	외부 거울 뒷면
2	조명	Input: DC24V 1.46A, Pmax=35W	외부 거울 뒷면

설치 지침


1. 캐비닛 설치



A. 구멍 뚫기.



B. 캐비닛 고정.




C. 장착바를 설치합니다. 수평으로 놓고 고정합니다. 나사 구멍의 개수는 실제 제품을 기준으로 합니다.


a. 캐비닛을 장착바에 놓습니다.

b. 클립을 밀어 뚫은 구멍에 맞춰 조정합니다. 나사로 고정합니다.

2.부속품 설치 및 조정




- A. 클립을 설치합니다. 선반을 클립 사이에 삽입합니다. 유리 선반을 스냅인 핀에 삽입하고, 유리 선반을 수직으로 위를 향해 삽입한 다음 수평 위치로 돌립니다.




- B. 필요한 경우 문을 조정합니다.

3. 측면 거울 설치






A. 브래킷을 장착 구멍에 맞춥니다.



A. 짧고 둥근 머리 모양의 나사를 사용하여 브래킷을 고정합니다.

참고: 록엔드에 설치하는 경우 측면 거울은 캐비닛 측면에 설치할 필요가 없습니다.

4. 전원선 연결




A. 배선

- 전원 코드를 배선하기 전에 배선함의 배선이 되지 않은 끝에 있는 너트 2개를 풀면 단자판이 있습니다.
- 전원 코드를 연결한 후 쉴링 링이 잠금 장치 엔드에 있는지 확인하십시오. 풀림 방지 너트를 먼저 조이고 고정 너트를 조입니다.

B. 상단 덮개를 고정합니다.

버튼 기능



한 번 클릭	조명 및 김서림 제거 장치 켜기/끄기	밝기 +/- (3단계 간격 조정)	색상 온도 +/- (3단계 간격 조정)
길게 누르기	수동/자동 모드 변환	단계 간 빠른 전환	레벨 간 빠른 전환

상태 표시



수동 모드/켜기(눌렀을 때 밝은 파란색)



자동 모드/켜기(눌렀을 때 밝은 흰색)




작동 불가/종료


수동 모드



1. 수동 모드는 기본적으로 설정되어 있습니다. 전원이 켜진 후 조명이 꺼지면 전원 버튼이 흰색으로 켜집니다.



2. 전원 버튼을 누르면 표시등 서서히 켜지고 센서는 꺼진 상태로 유지됩니다. 밝기 및 색상 온도 버튼이 흰색으로 켜지면 버튼을 눌러 밝기 및 색온도를 전환하거나 버튼을 길게 눌러 조정할 수 있습니다. 김서림 제거 장치가 동시에 켜집니다.



3. 거울 전면의 전원 버튼을 다시 누르면 표시등이 서서히 꺼지고 김서림 제거 장치가 30분 후에 종료됩니다. 버튼이 초기 설정 상태가 됩니다. 밝기 및 색상 온도 버튼이 꺼지고 밝기 및 색온도를 조정할 수 없습니다.

자동 모드




1. 전원 버튼을 2초 동안 누릅니다. 파란색 조명이 세 번 깜박인 후 조명이 자동 모드가 되고 전원 버튼은 파란색으로 켜집니다. 센서가 작동합니다 (거울 앞에 사람이 있는지 감지). 조명이 자동으로 켜집니다. 밝기 및 색상 온도 버튼이 흰색으로 켜지면 버튼을 눌러 밝기 및 색온도를 전환하거나 버튼을 길게 눌러 조정할 수 있습니다.



2. 캐비닛을 자동 모드로 두면 센서가 거울 앞에 아무도 없는 것을 감지하고 조명이 서서히 꺼집니다. 감서림 제거 장치가 30분 후에 종료됩니다. 전원/밝기 및 색상 온도 버튼이 꺼집니다. 거울은 대기 모드로 들어갑니다.



3. 거울에 가까이 다가가면 조명이 서서히 켜집니다. 전원 버튼이 파란 빛으로 켜지고 밝기/색온도 버튼은 계속 흰 색으로 유지됩니다. 버튼을 눌러 밝기 및 색상 온도를 전환하거나 버튼을 길게 눌러 조정할 수 있습니다.



4. 자동 모드에서 전원 버튼을 누르면 조명이 꺼지고 시스템이 수동 모드로 돌아갑니다. 조명이 꺼집니다. 거울이 수동 모드와 초기 수동 설정 상태로 돌아갑니다.

참고

- 자동 모드에서는 거울에서 떠난 후 조명이 60초 동안 켜진 상태로 유지되며 60초 후에 센서가 거울 앞에 아무도 없음을 감지하면 꺼집니다.
- 자동 및 수동 모드에서는 거울에서 떠나고 또는 거울이 수동으로 꺼진 후 김서림 제거 장치가 30분 동안 켜진 상태로 유지됩니다.
- 자동 및 수동 모드에서는 밝기 및 색온도 버튼을 길게 누르면 허용 범위 내에서 밝기 및 색온도가 무단계적으로 조정되므로 원하는 밝기 및 색온도를 자유롭게 선택할 수 있습니다.

사용자 유지보수



경고! 제품 손상 위험.

육실은 환기가 잘 되도록 유지해야 합니다. 캐비닛을 물과 부드러운 천으로 청소하십시오. 연마제 및 화학 물질이 포함된 세제를 사용하지 마십시오.

이 조명 기구의 광원은 교체할 수 없습니다. 광원의 수명이 다하면 조명 기구 전체를 교체해야 합니다.

ข้อแนะนำในการติดตั้ง


ตุ้กระจก รุ่นกรูมมิ่ง

ขอขอบคุณที่เลือก Kohler

ต้องการความช่วยเหลือ? ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของเรา

Zhongshan Kohler Shower Co., Ltd. No13-1,
Xingye Road, Zhongshan Torch
Development Zone, Zhongshan, Guangdong,
China Post Code: 528437

เครื่องมือที่จำเป็นต้องมี



จุดยึด (ตามต้องการ)

รายการอุปกรณ์เสริม



2 Pcs



2 Pcs



1 Pcs



10
Pcs



5 Pcs



5 Pcs



2 Pcs

ก่อนการติดตั้ง

- โปรดอ่านคู่มือก่อนการติดตั้งอย่างละเอียดเพื่อศึกษาเครื่องมือ, วัสดุ และขั้นตอนในการติดตั้ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง อีกทั้งเพื่อความเหมาะสมในการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำและข้อสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
- ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลาก่อร่างพิมพ์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์, การติดตั้ง, ภาพประกอบหรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คู่มือนี้มีข้อมูลการดูแลรักษาและการทำความสะอาด โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
- โปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการติดตั้ง



คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การเชื่อมต่อไฟฟ้าทั้งหมดควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการ




คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เชื่อมต่อกับวงจรป้องกันโดยเครื่องตัดวงจรสองขั้วทั่วไปเท่านั้น



คำเตือน: ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนดำเนินการซ่อมบำรุง

หน่วย: มม.





อุปกรณ์ไฟฟ้า


รายการ	ฟังก์ชันที่ใช้ไฟฟ้า	รายละเอียดประเภท	ตำแหน่ง
1	ตัวไล่ฝ้าละอองน้ำ	Input: DC24V 0.625A, Pmax= =15W	หลังแผ่นกระจก หน้าบาน
2	ไฟส่องสว่าง	Input: DC24V 1.46A, Pmax= =35W	หลังแผ่นกระจก หน้าบาน

คำแนะนำในการติดตั้ง


1. การติดตั้งตู้



A. เจาะรู



B. ติดตั้งแท่นยึดตู้กระจกให้ได้ระดับ




C. ติดตั้งตู้


a. วางตู้บนแท่นยึด

b. สวมคลิปด้านบนจากตรงกลางของด้านบน เลื่อนคลิปให้อยู่ในแนวเดียวกับรูที่เจาะ ขันสกรูให้แน่น

2. การติดตั้งและการปรับตั้งอุปกรณ์เสริม




A. สวมตัวล้อคั่นวางเข้าไปในรูด้านข้างตู้กระจก จากนั้นสวมชั้นวางกระจกเข้าไปในร่องของตัวล้อคั่นวางในแนวตั้งแล้วหมุนไปยังตำแหน่งแนวนอน




B. ถ้าจำเป็น ปรับระยะบานพับของบานประตูทั้งสามทิศทาง เพื่อให้แน่ใจว่าบานประตูได้ระดับ

3. การติดตั้งกระจกด้านข้าง





A. จัดตำแหน่งกระจกข้างให้ตรงกับรูที่ด้านข้างตู้กระจก



B. ยึดกระจกข้างให้แน่นด้วยสกรู

หมายเหตุ: ไม่ต้องติดตั้กระจกข้าง เมื่อติดตั้งร่วมกับตู้กระจกข้าง


๔. การเชื่อมต่อสายไฟ



A. การเดินสายไฟ

- ก่อนเดินสายไฟ ให้คลายเกลียวนอตสองตัวที่ส่วนปลายของกล่องพักสายไฟที่ยังไม่ได้เดินสาย และมีแผงขั้วต่ออยู่
- หลังจากที่ต่อสายไฟแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนซีลอยู่ที่ส่วนปลายที่มีล็อก ชันนอตล็อก ให้แน่นก่อนแล้วจึงขันนอตยึด

B. ยึดฝาครอบ




กดหนึ่ง ครั้ง			
	เปิด/ปิดไฟ และตัวใส่ฟ ลอะองนา	ปรับความ สว่าง (ถระดับ)	ปรับโทนสี (ถระดับ)
กดค้าง	แมนนวล/ อัตโนมัติ โหมด	ปรับความ สว่างแบบ อิสระ	ปรับโทนสี แบบอิสระ

แมนนวล/ อัตโนมัติโหมด		โหมดแมนนวล/เปิด (ไฟสีน้ำเงินเมื่อกด)
		โหมดอัตโนมัติ/เปิด (ไฟสีขาวเมื่อกด)
		โหมดอัตโนมัติ/เปิด (ไฟสีขาวเมื่อกด)


โหมดแมนนวล



1. แมนนวลโหมดคือค่าเริ่มต้นการทำงาน หลังจากจ่ายกระแสไฟฟ้า หลอดไฟอยู่ในสถานะปิดและไฟสถานะปุ่ม เปิด-ปิด แสดงสีขาว



2. เมื่อกดปุ่ม เปิด-ปิด หลอดไฟจะค่อยๆ สว่างและเซนเซอร์จะยังคงปิดอยู่ ไฟสถานะปุ่มปรับความสว่างและปรับโทนสีแสดงสีขาว ถ้าต้องการปรับความสว่างและโทนสี สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่มไลฟ์ไฟจะติดพร้อมหลอดไฟ



3. เมื่อกดปุ่ม เปิด-ปิด อีกครั้ง หลอดไฟจะค่อยๆ ดับลงและไลฟ์ไฟจะปิดหลังจากนั้น ๓๐ นาที ปุ่มกดจะอยู่ในสถานะเริ่มต้นการทำงาน ไม่สามารถปรับความสว่างและโทนสีได้

โหมดอัตโนมัติ




1. กดปุ่ม เปิด-ปิด ค้าง ๒ วินาที หลังจากนั้นไฟแสดงสถานะสีฟ้าจะกะพริบ ๓ ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดอัตโนมัติ เช่น เซอร์จะเริ่มทำงาน (ตรวจจับผู้ใช้งานหน้าตู้กระจก) หลอดไฟจะติดอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งาน ไฟสถานะปุ่มปรับความสว่างและปรับโทนสีแสดงสีขาว ถ้าต้องการปรับความสว่างและโทนสีสามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม



2. ถ้าผู้ใช้งานเลือกโหมดอัตโนมัติ เซอร์จะตรวจจับผู้ใช้งานหน้าตู้กระจก ถ้าไม่มีผู้ใช้งาน หลอดไฟจะค่อยๆดับลงและไฟฟ้าจะปิดหลังจากนั้น ๓๐ นาที หลอดไฟสถานะจะดับลง ตู้กระจกอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน



3. ถ้ามีผู้ใช้งานอยู่หน้าตู้กระจก หลอดไฟจะค่อยๆสว่าง ไฟสถานะปุ่ม เปิด-ปิด แสดงสีฟ้า ไฟสถานะปุ่มปรับความสว่างและปรับโทนสีแสดงสีขาว ถ้าต้องการปรับความสว่างและโทนสีสามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม



4. กดปุ่ม เปิด-ปิด อีกครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดแมนนวล หลอดไฟจะดับ

หมายเหตุ

- อัตโนมัติโหมด หลอดไฟจะยังคงติดอยู่ ๒๐ วินาที หลังจากไม่มีผู้ใช้งาน หลังจากนั้นหลอดไฟจะค่อยๆดับลง
- อัตโนมัติและแมนนวลโหมด โฉวไฟจะยังคงติดอยู่ ๓๐ นาที หลังจากไม่มีผู้ใช้งานหรือกดปุ่มปิด
- อัตโนมัติและแมนนวลโหมด กดค้างที่ปุ่มปรับความสว่างและปรับโทนสี จะสามารถเปลี่ยนความสว่างและโทนสีได้ตามความต้องการ

วิธีการดูแลรักษา



คำเตือน! ความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

ห้องน้ำจะต้องมีอากาศถ่ายเทเพียงพอ ทำความสะอาดตู้ด้วยน้ำและผ้านุ่ม อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารเคมีและสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ไฟส่องสว่างไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ เมื่อไฟส่องสว่างหมดอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยนชุดบานประตูใหม่

Kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2022 Kohler Co.



1507299-K2

1507299-K2-B