




**ระบุรหัสวัสดุเคลือบผิว/สีในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์
**Color code must be specified when ordering

Call Center: +(66) 2204 6222
e-mail: callcenterthailand@kohler.com

8967X-9 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	
ก่อนเริ่มการติดตั้ง	BEFORE YOU BEGIN
ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลากการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คู่มือนี้มีข้อมูลสำคัญ โปรดมอบเอกสารให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ข้อสังเกต: - เปิดวาล์วน้ำทำความสะอาดท่อน้ำดี เพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกต่างๆ - สำหรับการติดตั้งใหม่ ประกอบก๊อกน้ำเข้ากับอ่างล้างหน้าก่อนการติดตั้งอ่างล้างหน้า	All information is based on the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice. Please leave these instructions for the consumer. They contain important information. NOTES: - Flush the water supply pipes thoroughly to remove debris. - For new installations, assemble faucet to basin before installing.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	STANDARD APPLICABLE
สุขภัณฑ์ผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)	Special model meets or exceeds the following at date of manufacture: TIS
การใช้งานมือปิด	HANDLE OPERATION
เปิดก๊อกน้ำโดยหมุนมือปิดก้านโยกทวนเข็มนาฬิกา และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดก๊อกน้ำ	Valve/handle opens counter-clockwise and closes clockwise.
ระยะการติดตั้ง	ROUGH-IN DIMENSIONS
*Dimensions are approximate. *ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ *Unit: mm *หน่วย: มม.	

วิธีการติดตั้ง	
วิธีติดตั้งก๊อกน้ำ	INSTALLATION
สวมแหวนรอง(1) เข้าไปยังร่องใต้ฐาน(2) ของตัวก๊อกน้ำ และสวมผ่านแกนน้ำเข้า(3) ของก๊อกน้ำ จากนั้นสวมแกนน้ำเข้าของก๊อกน้ำ เข้าไปยังรูก๊อกของอ่างล้างหน้า	How To Install The Faucet
จากด้านใต้อ่างล้างหน้า สวมแหวนรอง(4) และ นอต(5) เข้าไปยังสายน้ำดีก๊อกน้ำ จัดตำแหน่งก๊อกน้ำให้ปากก๊อกน้ำหันไปทางด้านหน้า จากนั้นขันนอตให้แน่นเพื่อยึดก๊อกน้ำเข้ากับอ่างล้างหน้า	Slide the washer(1) into the groove on the faucet body base(2) through the inlet shank(3) of the faucet body. Insert the inlet hose of the faucet body into the installation hole of lavatory.
	From the underside of lavatory, fit the washer(4) and the nut(5) onto the inlet hose of the faucet body. Position the faucet so that spout points to the front. Tighten the nut to secure faucet to lavatory.
ทดสอบการติดตั้ง	
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นอตทุกตัวขันแน่น และก้านโยกอยู่ในตำแหน่งปิด	Ensure that all connections are tight. Ensure that the handle is in the off position.
เปิดวาล์วน้ำ เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม ช่อมแซมหากเกิดการรั่วซึม	Turn on the drain and main water supply, and check for leaks. Repair as needed.
กดปุ่ม(7) ปากก๊อกน้ำ(6) ที่อยู่ด้านใต้ปากก๊อก ถอดปากก๊อกน้ำออก เปิดก๊อกน้ำสักครู่เพื่อขจัดเศษต่างๆออก ตรวจสอบการรั่วซึม ปิดก๊อกน้ำและประกอบปากก๊อกน้ำอีกครั้ง	Press the bulge(7) of the aerator(6) on the underside of the spout, Remove the aerator. Turn on the faucet. Run the water through the spout about one minute to remove any debris. Remove any debris from the aerator. Shut off the faucet. Reinstall the aerator.
การดูแลรักษาและทำความสะอาด	
เพื่อการดูแลรักษาและทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้	CARE AND CLEANING
● ทดสอบน้ำยาทำความสะอาดกับพื้นผิวผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกตก่อนใช้น้ำยาทำความสะอาด	For best results, keep the following in mind when caring for your product:
● หลังจากที่ใช้ น้ำยาทำความสะอาด เช็ดทำความสะอาดและล้างน้ำออกทันที จากนั้นเช็ดให้แห้ง	● Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
● ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์	● Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after applying cleaner. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
● ใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาดพื้นผิวผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้วัสดุหยาบ เช่น แปรงหรือแผ่นขัด	● Do not allow cleaners to soak on surfaces.
● ข้อแนะนำในการดูแลพื้นผิวผลิตภัณฑ์คือ ล้างน้ำสะอาดให้ทั่ว และเช็ดคราบน้ำบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์หลังจากการใช้งานทุกครั้ง	● Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
	● The ideal cleaning technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.

การรับประกันสินค้า		LIMITED WARRANTY
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศไทยเท่านั้น การรับประกันสินค้าตามสภาพการใช้งานตามปกติ หากมีตำหนิ ชำรุด ใช้งานไม่ได้ในระยะเวลาประกัน บริษัทฯจะดำเนินการซ่อมหรือเห็นสมควรเปลี่ยน เฉพาะสินค้านั้นๆหรือในส่วนที่เทียบเท่าโดยไม่คิดมูลค่าของตัวสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้ง รื้อถอน รวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากตัวสินค้า ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง รอยขีดข่วนที่เกิดจากการติดตั้ง หรือเกิดจากการกระทำของลูกค้า การผูกเรือนเนื่องจากรั่วรั่วซึม การใช้งาน และการบำรุงรักษาที่ผิดวิธี การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ซื้อและติดตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น		Kohler (Thailand) Public Company Limited warrants to the original products, which are purchased from authorized distributors and dealers within Kingdom of Thailand only, to be free of defects in material and workmanship.
ระยะเวลาการรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า:		Within the below mentioned periods from the date of purchase, Kohler(Thailand) Public Company Limited will at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where company's inspection disclose any such defect occurring in normal usage and maintenance but is not responsible for labor charges, removal charges, installation, or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler(Thailand) Public Company Limited exceed the purchase price of the product. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in Thailand.
● เซรามิควาล์ว (เฉพาะการรั่วซึมจากปากก๊อก)		● Ceramic Valve(leak/drip)
- ตลอดอายุการใช้งาน* สำหรับบ้านพักอาศัย		- Lifetime Limited Warranty* for residential use
- และ 5 ปี สำหรับสถานที่สาธารณะ		- and Five (5) Years for commercial use
● ตัวก๊อก		● Finish
● อุปกรณ์ประกอบอ่างล้างหน้า		● Fitting
● ก๊อกอัตโนมัติ		● Automatic faucet
● สายฉีดชำระ		● Hygiene spray(leak/drip from hygiene spray body)
(เฉพาะการรั่วซึมจากหัวฉีดชำระ)		only
● ผักบัว		● Shower
● อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ		● Bathroom accessories
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณะภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ความเสียหายดังกล่าวอยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขทั้งสิ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ และค่าบริการในการซ่อมแซมเอง		This limited warranty DOES NOT COVER the defect or damage caused by accident, natural disasters such as fire, flood, or earthquake, misuse or abuse of products. Improper care and cleaning will avoid the warranty. Consumers are responsible for the cost of service parts and service fee for such cases.
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งผิดวิธี การรื้อถอน รวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้า จากความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย รอยขีดข่วนจากการกระทำของลูกค้า การบำรุงรักษาที่ผิดวิธี ปัญหาจากการใช้สารเคมี ความร้อนและสารละลายต่างๆ		To ensure continuous product quality and performance, as well as product durability and lifetime, without any damage to the product, consumers should purchase and use only genuine service parts and after-sales services from Kohler (Thailand) Public Company Limited or company's authorized service centers, distributors, or dealers only.
เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ลูกค้าควรเลือกใช้ อะไหล่ วัสดุ และ/หรือการบริการจากบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น		
*การรับประกันก๊อกตลอดอายุการใช้งาน		*KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty
บริษัทโคห์เลอร์รับประกันก๊อกน้ำของบริษัทที่ผลิตตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2540 เป็นต้นไป โดยจะรับประกันการรั่วซึมและน้ำหยดจากปากก๊อก โดยจะรับประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อครอบครองที่พักอาศัยนั้น โดยการรับประกันจะสิ้นสุดเมื่อเปลี่ยนผู้ถือครองที่พักอาศัยนั้นหรือผู้ซื้อสิ้นอายุ ถ้าก๊อกน้ำมีการรั่วซึมหรือน้ำหยดจากการใช้งานปกติ บริษัทโคห์เลอร์จะส่งเซรามิควาล์วตัวใหม่เพื่อทดแทนตัวที่ชำรุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ		Kohler (Thailand) warrants its faucets manufactured after January 1, 1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. If the faucet should leak or drip during normal use, Kohler (Thailand) will, free of charge; replace the new cartridge necessary to put the faucet in good working condition.
บริษัทรับประกันก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าที่พบปัญหาข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น บริษัทฯจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้านั้นๆ หรือเทียบเท่าให้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่คิดมูลค่าอะไหล่หรือตัวสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าติดตั้ง หรือ ความเสียหายใดๆอันเกิดจากการการขนส่ง การติดตั้ง รื้อถอน การดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์ของตัวสินค้า รวมถึงการใช้งาน และการทำความสะอาดที่ผิดวิธีหรือสิ่งอุดตันต่างๆ อันเป็นสาเหตุทำให้สินค้าบกพร่อง บริษัทฯจะพิจารณาการขอรับประกันจากเอกสารอ้างอิง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ หรือหลักฐานอื่นๆโดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารอ้างอิงดังกล่าว		Kohler (Thailand) also warrants all other aspects of the faucet or accessories ("Faucet")***to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. If a defect is found in normal residential use, Kohler (Thailand) will, at its election, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will also void the warranty.
ข้อควรระวัง สินค้าต้องไม่เคยผ่านการทำความสะอาดด้วยสารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของ แอมโมเนีย กรด แอลกอฮอล์ สารฟอกผ้าขาว สารทำละลาย แวกซ์ หรือสารประกอบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะแก่การทำทำความสะอาดผิวโครเมียม		Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler(Thailand) with all warranty claims. Kohler (Thailand) is not responsible for labor charges, installation, or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler (Thailand) exceed the purchase price of the Faucet.
โปรดติดต่อขอรับประกันสินค้าจากร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายที่สั่งซื้อโดยตรง หรือติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมเอกสารการซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาทำการได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์		Important: Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome. This will void the warranty.
บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเดียนี้อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2204-6222 โทรสาร. 0-2204-6224 อีเมล: callcenterthailand@kohler.com		To obtain warranty service, please contact your dealers or contact the KOHLER (Thailand) Call Center, together with proof of purchase at;
ลิขสิทธิ์ ©2557 บริษัทโคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		Call Center
		KOHLER (Thailand) Public Company Limited 16th Floor, Jasmine City Building 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Tel: 02204-6222 Fax: 0-2204-6224 Email: callcenterthailand@kohler.com
		COPYRIGHT ©2014 BY KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED