


Anthem® | K-28213

Interrupteur de marche/arrêt pour robinet thermostatique numérique

Fonctionnalités

- Agit comme une commande auxiliaire pour le système de douche numérique Anthem
- S'agence à votre robinet thermostatique numérique au moyen de la technologie sans fil BLUETOOTH®
- Permet d'activer et de désactiver facilement les orifices de sortie de la douche
- Design minimaliste et épuré.



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

CP	Polished Chrome
SN	Vibrant Polished Nickel
AF	Vibrant French Gold
BN	Vibrant Brushed Nickel
BV	Vibrant Brushed Bronze
BL	Matte Black
2MB	Vibrant Brushed Moderne Brass
TT	Vibrant Titanium



Codes/normes

Conforme à l'ADA lorsque l'installation respecte les exigences spécifiques de cette réglementation.



ADA
ICC/ANSI A117.1

Robinetterie

Vannes incluses : Numérique, Thermostatique

Produits et accessoires requis

- K-28209 Robinet thermostatique numérique à deux ports
 - K-28214 Commande numérique
- ou
- K-28210 Robinet thermostatique numérique à 3 ports
 - K-28214 Commande numérique
- ou
- K-28211 Robinet thermostatique numérique à quatre ports
 - K-28214 Commande numérique
- ou
- K-28214 Commande numérique
 - K-28212 Robinet thermostatique numérique à six ports
-

Connectivité




The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kohler Co. is under license.

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Au mur
- Conçu pour l'extérieur de l'espace de douche
- Nécessite une valve numérique Anthem et une commande numérique Anthem, chacune vendue séparément

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

