

Choreograph® | K-97622

Tablette de douche à position variable, 14 po

Fonctionnalités

- Fonctionne le mieux avec les panneaux de mur KOHLER Choreograph
- Installation possible sur le carrelage ou d'autres surfaces murales, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'espace de douche
- Trous intégraux pour suspendre des rasoirs et d'autres articles
- Conçue pour le drainage rapide et le nettoyage facile
- Amovible pour le nettoyage en profondeur
- La fixation au mur est dissimulée ne laissant aucun calfeutrage visible
- Le système d'installation à taquets permet d'enlever la tablette sans outils



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

- SHP Bright Polished Silver
- BL Matte Black
- 2MB Vibrant Brushed Moderne Brass
- BNK Anodized Brushed Nickel
- ABZ Anodized Dark Bronze



Codes/normes

Non applicable

Matériel

- Construction en aluminium anodisé avec un fini durable, résistant à la rouille et à l'écaillage
-


Produits et accessoires recommandés

K-23723 Nettoyant pour robinet

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.





Installation

- Pour usage résidentiel seulement.
- Ne pas utiliser pour l'industrie hôtelière.

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.
Exige l'installation d'un renfort de 2x4.

