

Service Kit Instructions

Check Valves/Inlet Clamps/Adapters


Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1062946-9-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools

- Adjustable Wrench
- Phillips Screwdriver



Remove the Old Check Valve

NOTE: If the valve is undergoing temperature fluctuation, replace the check valve for the hot inlet only (service kit 1241797).

- ❑ Unplug the power supply from the wall and turn off the water supply.
- ❑ Disconnect the inlet connections from the valve assembly using an adjustable wrench.
- ❑ Using a Phillips screwdriver, remove the inlet clamp screws.
- ❑ Remove the inlet clamp.
- ❑ Remove the adapter from the hot inlet.
- ❑ Remove and discard the check valve assembly O-ring.
- ❑ Gently pull the check valve from the hot inlet and discard.
- ❑ Remove and discard the hot inlet O-ring.
- ❑ If replacing the cold check valve, repeat the steps.

Install the New Check Valve

- Install the new O-ring onto the hot inlet.
- Gently push the new check valve assembly into the hot inlet.
- Insert the new O-ring into the end of the adapter. Verify the O-ring is seated.
- If replacing the cold check valve, repeat the steps.
- Reassemble the inlet connections using the new inlet clamp and inlet adapters, if supplied.

Complete the Installation


- Connect the power supply and turn on the water supply.
- Check all connections for leaks.

Instructions pour le kit d'entretien

Clapet de non-retour/Brides
d'orifices d'entrée/Adaptateurs

Outils

- Clé à molette
- Tournevis à pointe cruciforme



Retirer l'ancien clapet de non-retour

REMARQUE: Si la vanne subit une fluctuation de température, remplacer le clapet de non-retour pour l'orifice d'entrée d'eau chaude seulement (kit d'entretien 1241797).

- Débrancher l'alimentation électrique du mur et couper l'arrivée d'eau.
- Déconnecter les connexions de l'orifice d'entrée en provenance de l'ensemble de la vanne à l'aide d'une clé à molette.
- Utiliser un tournevis à tête cruciforme pour retirer les vis de la bride de l'orifice d'entrée.
- Retirer la bride de l'orifice d'entrée.
- Retirer l'adaptateur en provenance de l'orifice d'entrée d'eau chaude.
- Retirer et jeter le joint torique de l'ensemble du clapet de non-retour.
- Tirer doucement sur le clapet de non-retour pour le retirer de l'orifice d'entrée d'eau chaude et le jeter.

Retirer l'ancien clapet de non-retour (cont.)

- ❑ Retirer et jeter le joint torique de l'orifice d'entrée d'eau chaude.
- ❑ Répéter ces étapes si l'on remplace le clapet de non-retour de l'eau froide.

Installer le clapet de non-retour neuf

- ❑ Installer le joint torique neuf sur l'orifice d'entrée d'eau chaude.
- ❑ Pousser doucement le clapet de non-retour neuf dans l'orifice d'entrée d'eau chaude.
- ❑ Insérer le joint torique neuf dans l'extrémité de l'adaptateur. Vérifier que le joint torique est bien assis.
- ❑ Répéter ces étapes si l'on remplace le clapet de non-retour de l'eau froide.
- ❑ Réassembler les connexions de l'orifice d'entrée en utilisant la bride neuve et les adaptateurs neufs de l'orifice d'entrée, si fournis.

Terminer l'installation


- ❑ Connecter l'alimentation électrique et ouvrir l'arrivée d'eau.
- ❑ Inspecter tous les raccords pour y rechercher des fuites.

Instrucciones del kit de servicio

Válvulas de retención/Abrazaderas de entrada/Adaptadores

Herramientas

- Llave de tuercas ajustable
- Destornillador Phillips



Retire la válvula de retención usada

NOTA: Si la válvula tiene fluctuaciones de temperatura, cambie la válvula de retención solo en la entrada de agua caliente (kit de servicio 1241797).

- Desconecte el suministro eléctrico de la pared y cierre el suministro de agua.
- Desconecte las conexiones de entrada del conjunto de la válvula con una llave de tuercas ajustable.
- Saque los tornillos de la abrazadera de entrada con un destornillador Phillips.
- Retire la abrazadera de entrada.
- Retire el adaptador de la entrada de agua caliente.
- Retire y deseche el arosello (O-ring) del conjunto de la válvula de retención.
- Jale suavemente la válvula de retención de la entrada de agua caliente y deséchela.

Retire la válvula de retención usada (cont.)

- Retire y deseche el arosello (O-ring) de la entrada de agua caliente.
- Si va a cambiar la válvula de retención del agua fría, repita los pasos.

Instale la nueva válvula de retención

- Instale el nuevo arosello (O-ring) en la entrada de agua caliente.
- Empuje con cuidado el nuevo conjunto de la válvula de retención en la entrada de agua caliente.
- Introduzca el nuevo arosello en el extremo del adaptador. Verifique que el arosello esté bien asentado.
- Si va a cambiar la válvula de retención del agua fría, repita los pasos.
- Vuelva a ensamblar las conexiones de entrada con la nueva abrazadera de entrada y los nuevos adaptadores de entrada, si se incluyen.

Termine la instalación

- Conecte el suministro eléctrico y abra el suministro de agua.
- Revise que no haya fugas en las conexiones.

1062946-9-B

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2014 Kohler Co.

1062946-9-B