

# Service Kit Instructions


## Motorized Valve

Français, page "Français-1"  
Español, página "Español-1"


THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

1258405-9-A





## Tools and Materials



Caulk Gun



Caulk



## Before You Begin




**WARNING: Risk of electric shock.** Disconnect power before servicing.



**WARNING: Risk of electrical shock.** Connect only to a properly-grounded, grounding-type receptacle which is protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI). Do not remove the grounding pin or use a grounding adapter.

- Observe all local plumbing and building codes.




## 1. Remove the Vitreous Shell



**WARNING: Risk of personal injury.** The vitreous shell weighs 105 lbs (36 kg). Use proper lifting technique when handling the vitreous shell. Lift and position the vitreous shell with a partner.


**CAUTION: Risk of product damage.** Do not set the shell down hard. Gently lift and move the shell if it is not placed correctly. If handled carelessly, the shell may chip or break.

- Turn off the water supply and unplug the unit.
- Remove the caps on each side of the shell.
- Remove the screws and grommets.
- Cut the caulk that seals the base of the vitreous shell to the floor.
- With assistance, carefully pick up the vitreous shell and remove it from the tank.
- Place the shell on its side on a padded surface.




## 2. Disconnect the Mechanical Valve

- Remove the two screws holding the mechanical valve in the mounting bracket.
- Disconnect the two nipple assemblies.




### 3. Open the Electrical Junction Box

- Follow the mechanical valve wire to the electrical junction box.
- Remove the caulk and the two screws.
- Remove the cover.
- Loosen, but do not remove, the grommet for the mechanical valve wire.




#### 4. Wire the Mechanical Valve

- Disconnect the motorized valve wires (see the electrical schematic).
- Remove the motorized valve.
- Discard the old motorized valve.
- Connect the new motorized valve wires (see the electrical schematic).
- Tighten the electrical wire grommet.
- Reinstall the box cover with the two screws.
- Caulk the screw heads for a water tight seal.



### 5. Reconnect the Mechanical Valve

- Reinstall the nipple assemblies.
- Reinstall the two screws.




## 6. Reinstall the Shell



**WARNING: Risk of personal injury.** The vitreous shell weighs 105 lbs (36 kg). Use proper lifting technique when handling the vitreous shell. Lift and position the vitreous shell with a partner.

**CAUTION: Risk of product damage.** Confirm the wires and water supply hose will not interfere with the vitreous shell as it is lowered into place. The vitreous shell may cause damage to the wires or hose.

- With assistance, carefully lift the vitreous shell and slowly lower it over the tank.
- Make sure the trapway in the shell seats fully in the outlet gasket. If the vitreous shell does not sit evenly on the floor, the trapway may not be properly seated.
- Adjust the shell as needed until the trapway is properly seated.




## 7. Complete the Installation

- Reinstall the screws and grommets in each of the holes on the side of the shell. Do not overtighten.
- Reinstall the caps over the screws.
- Caulk around the base of the toilet. Do not caulk the area where the access cover meets the floor.
- Turn on the water and power supplies.
- Flush the toilet and check for proper operation.


# Instructions pour le kit d'entretien

## Vanne motorisée





### Outils et matériaux



Pistolet à mastic



Mastic



### Avant de commencer




**AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique.** Déconnecter l'alimentation électrique avant d'effectuer un entretien.



**AVERTISSEMENT: Risque d'électrocution.** Raccorder uniquement à une prise mise à la terre de manière adéquate et protégée par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI). Ne pas retirer la cosse de masse ni utiliser un adaptateur de mise à la terre.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.




## 1. Retirer la coque vitrée



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures.** La coque vitrée pèse 36 kg (105 lbs). Utiliser une méthode de soulèvement appropriée lors de la manipulation de la coque vitrée. Lever et positionner la coque vitrée avec un partenaire.


**ATTENTION: Risque d'endommagement du produit.** Ne pas poser la coque avec force. Lever et déplacer doucement la coque si elle n'est pas placée correctement. Si elle est manipulée sans précaution, la coque pourrait s'écailler ou se briser.

- Couper l'arrivée d'eau et débrancher le dispositif.
- Retirer les capuchons sur chaque côté de la coque.
- Retirer les vis et les œillets.
- Couper le mastic qui assure l'étanchéité de la base de la coque vitrée au sol.
- Avec de l'aide, lever avec précaution la coque vitrée et la retirer du réservoir.
- Placer la coque sur son côté sur une surface rembourrée.




## 2. Déconnecter la vanne mécanique

- Retirer les deux vis qui maintiennent la vanne mécanique dans le support de fixation.
- Déconnecter les deux ensembles de mamelons.




### 3. Ouvrir la boîte de connexion électrique

- Suivre le fil de la vanne mécanique vers la boîte de jonction électrique.
- Retirer le mastic et les deux vis.
- Retirer le couvercle.
- Desserrer, mais ne pas retirer, l'œillet pour le fil de la vanne mécanique.




#### 4. Câbler la vanne mécanique

- Déconnecter les fils de la vanne motorisée (se référer au schéma électrique).
- Retirer la vanne motorisée.
- Mettre l'ancienne vanne motorisée au rebut.
- Connecter les nouveaux fils de la vanne motorisée (se référer au schéma électrique).
- Serrer l'œillet du fil électrique.
- Réinstaller le couvercle de la boîte avec les deux vis.
- Mettre du mastic sur les têtes de vis pour obtenir un joint étanche.



### 5. Reconnecter la vanne mécanique

- Réinstaller les ensembles de mamelons.
- Réinstaller les deux vis.




## 6. Réinstaller la coque



**AVERTISSEMENT: Risque de blessures.** La coque vitrée pèse 36 kg (105 lbs). Utiliser une méthode de soulèvement appropriée lors de la manipulation de la coque vitrée. Lever et positionner la coque vitrée avec un partenaire.

**ATTENTION: Risque d'endommagement du produit.** Confirmer que les fils et le tuyau d'arrivée d'eau n'interfèrent pas avec la coque vitrée alors qu'elle est abaissée en place. La coque vitrée peut endommager les fils ou le tuyau.

- Lever la coque vitrée avec précaution et avec de l'aide, abaisser celle-ci lentement par-dessus le réservoir.
- S'assurer que le siphon de la coque est bien assis dans le joint de bouchon femelle. Si la coque vitrée n'est pas assise de manière uniforme sur le sol, le siphon pourrait ne pas être bien en place.
- Ajuster la coque selon les besoins, jusqu'à ce que le siphon soit bien en place.




## 7. Terminer l'installation

- Réinstaller les vis et les œillets dans chaque trou se trouvant sur le côté de la coque. Ne pas trop serrer.
- Réinstaller les capuchons sur les vis.
- Poser du mastic autour de la base de la toilette. Ne pas appliquer de mastic à l'emplacement où le couvercle d'accès entre en contact avec le sol.
- Ouvrir l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique.
- Passer la chasse et vérifier le bon fonctionnement.


# Instrucciones para el kit de servicio

## Válvula motorizada





### Herramientas y materiales



Pistola para aplicar sellador



Masilla selladora



### Antes de comenzar




**ADVERTENCIA: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Desconecte el suministro eléctrico antes de dar servicio.



**ADVERTENCIA: Riesgo de sacudida eléctrica.** Solo enchufe a un tomacorriente conectado correctamente a tierra, protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI). No quite la clavija de conexión a tierra, ni utilice un adaptador de conexión a tierra.

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.




## 1. Retire la carcasa vitrificada



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** La carcasa vitrificada pesa 105 lb (36 kg). Levante la carcasa vitrificada con la técnica adecuada. Levante y coloque la carcasa vitrificada con la ayuda de un compañero.


**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No baje la carcasa con fuerza. Si la carcasa no queda colocada correctamente, levántela y muévala con cuidado. Si la carcasa se mueve sin cuidado, podría despostillarse o romperse.

- Cierre el suministro de agua y desenchufe la unidad.
- Retire los tapapernos a cada lado de la carcasa.
- Saque los tornillos y los ojales.
- Corte el sellador de la base de la carcasa vitrificada al piso.
- Con ayuda, levante con cuidado la carcasa vitrificada y retírela del tanque.
- Coloque la carcasa de lado sobre una superficie acojinada.



## 2. Desconecte la válvula mecánica


- Saque los dos tornillos que sostienen la válvula mecánica en el soporte de montaje.
- Desconecte los dos montajes de niples.



*Retire la masilla selladora y los tornillos.*


### **3. Abra la caja de empalmes eléctricos**

- Siga el cable de la válvula mecánica a la caja de empalmes eléctricos.
- Retire la masilla selladora y los dos tornillos.
- Retire la cubierta.
- Afloje, pero no retire, el pasahilos para el cable de la válvula mecánica.




#### 4. Cablee la válvula mecánica

- Desconecte los cables de la válvula motorizada (vea el esquema eléctrico).
- Retire la válvula motorizada.
- Deseche la válvula motorizada usada.
- Conecte los cables de la nueva válvula motorizada (vea el esquema eléctrico).
- Apriete el pasahilos del cable eléctrico.
- Vuelva a instalar la cubierta de la caja con los dos tornillos.
- Aplique masilla selladora en las cabezas de los tornillos para que se forme un sello impermeable.



### 5. Vuelva a conectar la válvula mecánica

- Vuelva a instalar los montajes de los niples.
- Vuelva a instalar los dos tornillos.




## 6. Vuelva a instalar la carcasa



**ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales.** La carcasa vitrificada pesa 105 lb (36 kg). Levante la carcasa vitrificada con la técnica adecuada. Levante y coloque la carcasa vitrificada con la ayuda de un compañero.

**PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** Confirme que los cables y que la manguera de suministro de agua no interfieran con la carcasa vitrificada cuando esta sea bajada a su lugar. La carcasa vitrificada podría causar daños a los cables o a la manguera.

- Con ayuda, levante con cuidado la carcasa vitrificada y bájela lentamente sobre el tanque.
- Asegúrese de que la boca de sifón en la carcasa quede asentada por completo en el empaque de la salida. Si la carcasa vitrificada no queda asentada de manera uniforme en el piso, es posible que la boca de sifón no esté bien asentada.
- Haga ajustes a la carcasa lo necesario hasta que la boca de sifón quede bien asentada.



## 7. Termine de hacer la instalación

- Vuelva a instalar los tornillos y los ojales en cada uno de los orificios en el lado de la carcasa. No apriete demasiado.
- Vuelva a instalar los tapapernos sobre los tornillos.
- Aplique sellador alrededor de la base del inodoro. No aplique sellador en el área donde la cubierta de acceso hace contacto con el piso.
- Abra el suministro de agua y el suministro eléctrico.
- Accione la descarga del inodoro, y verifique que funcione correctamente.

1258405-9-A

1258405-9-A

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

[kohler.com](http://kohler.com)

THE BOLD LOOK  
OF **KOHLER**®

©2015 Kohler Co.

1258405-9-A