

## Tools

- Phillips Screwdriver
- Adjustable Wrench
- Needlenose Pliers
- 100% Silicone Sealant
- Medium-Strength Threadlocker

## Outils

- Tournevis cruciforme
- Clé à molette
- Pince à bec effilé
- Mastic à la silicone à 100%
- Bloqueur de filetage de résistance moyenne

## Herramientas

- Destornillador Phillips
- Llave ajustable de apriete
- Pinzas de punta de aguja
- Sellador 100 % de silicona
- Trabador de roscas de mediana intensidad

### 1. Remove Drain Handle


- Loosen the drain handle lever and remove the drain handle.
- Remove the retainer and grid.

### 1. Retirer la poignée du drain

- Desserrer le levier de la poignée du drain et retirer la poignée du drain.
- Retirer le dispositif de retenue et la grille.

### 1. Retire la manija del desagüe

- Afloje la palanca de la manija del desagüe y retire la manija del desagüe.
- Retire el retenedor y la rejilla.



## 2. Remove the Overflow Ell

---

- Remove the access panel.
- Loosen the nut and remove the overflow ell.

## 2. Retirer le coude du trop-plein


---

- Retirer le panneau d'accès.
- Desserrer l'écrou et retirer le coude du trop-plein.

## 2. Retire el codo del rebosadero

---

- Retire el panel de acceso.
- Afloje la tuerca y retire el codo del rebosadero.



### 3. Remove the Crank

---

- Remove the two screws, then remove the overflow ell cover.
- Remove the crank and cable from the overflow ell.

### 3. Retirer la manivelle



---

- Retirer les deux vis, puis retirer le couvercle du coude du trop-plein.
- Retirer la manivelle et le câble du coude du trop-plein.

### 3. Retire la biela

---

- Saque los 2 tornillos, y luego retire la cubierta del codo del rebosadero.
- Retire la biela y el cable del codo del rebosadero.



#### 4. Install the Spring Clip

---

- Using needlenose pliers, remove the existing spring clip.
- Install the new spring clip.

#### 4. Installer la bride de ressort


---

- Retirer l'agrafe-ressort existante à l'aide de la pince à bec effilé.
- Installer l'agrafe-ressort neuve.

#### 4. Instale el clip a resorte

---

- Con unas pinzas de punta de aguja retire el clip a resorte actual.
- Instale el nuevo clip a resorte.



## 5. Assemble the Overflow Ell

---

- Install the crank and cable into the overflow ell. Make sure that the cable collar is secured in the overflow ell.
- Install the overflow ell cover with the two screws.
- Apply 100% silicone sealant to the overflow gasket.

## 5. Assembler le coude du trop-plein


---

- Installer la manivelle et le câble dans le coude du trop-plein. S'assurer que le collier du câble est sécurisé dans le coude du trop-plein.
- Installer le coude du trop-plein avec les vis.
- Appliquer du mastic à la silicone à 100% sur le joint statique du trop-plein.

## 5. Ensamble el codo del rebosadero

---

- Instale la biela y el cable en el codo del rebosadero. Asegúrese de que el collarín del cable esté fijo en el codo del rebosadero.
- Instale la cubierta del codo del rebosadero con los 2 tornillos.
- Aplique sellador 100 % de silicona al empaque del rebosadero.



## **6. Reinstall the Overflow Ell**

---

- Install the overflow ell and secure with the nut.

## **6. Réinstaller le coude du trop-plein**


---

- Installer le coude du trop-plein et sécuriser avec l'écrou.

## **6. Vuelva a instalar el codo del rebosadero**

---

- Instale el codo del rebosadero y fíjelo con la tuerca.



## 7. Reinstall the Drain Handle


- Reinstall the grid and retainer.
- Reinstall the drain handle.
- Apply medium-strength threadlocker to the drain handle lever and tighten the drain handle lever.
- Reinstall the access panel.

## 7. Réinstaller la poignée du drain

- Réinstaller la grille et le dispositif de retenue.
- Réinstaller la poignée du drain.
- Appliquer le bloqueur de filetage de résistance moyenne sur le levier de la poignée du drain et serrer le levier de la poignée du drain.
- Réinstaller le panneau d'accès.

## 7. Vuelva a instalar la manija del desagüe

- Vuelva a instalar la rejilla y el retenedor.
- Vuelva a instalar la manija del desagüe.
- Aplique trabador de roscas de mediana intensidad a la palanca de la manija del desagüe, y apriete la palanca de la manija del desagüe.
- Vuelva a instalar el panel de acceso.



## 8. Complete the Installation

---

- Adjust the stopper to be 5/8" (16 mm) - 3/4" (19 mm) above the bath flange.
- Fill the bath, check for leaks, and test the drain.

## 8. Terminer l'installation

---

- Ajuster le bouchon d'arrêt de manière à ce qu'il se trouve à 5/8" (16 mm) - 3/4" (19 mm) au-dessus de la bride de la baignoire.
- Remplir la baignoire, rechercher des fuites, et tester le drain.

## 8. Termine de hacer la instalación

---

- Ajuste el obturador a que quede de 5/8" (16 mm) a 3/4" (19 mm) sobre la pestaña de la bañera.
- Llene la bañera, revise que no haya fugas, y pruebe el desagüe.