


INSTALLATION INSTRUCTIONS



P24760

[Français, page 4](#)
[Español, página 6](#)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

THANK YOU FOR CHOOSING KALLISTA

We appreciate your commitment to KALLISTA quality products. Please take a moment to review this manual before you install your KALLISTA product. If you encounter any installation or performance problems, please do not hesitate to contact us at the phone number listed at the bottom of the page.

BEFORE YOU BEGIN

⚠ CAUTION: Risk of scalding. KALLISTA low-flow showerheads are designed for use with compatible KALLISTA valves. When installing a low-flow product to an existing showering system, verify compatibility before showering. Do **not** use this KALLISTA low-flow product with a shower valve that allows the water temperature to become too hot when other plumbing products are used.


Prior to using your shower, verify your new showerhead is compatible with your shower valve (located behind the wall):

- While standing outside the shower, turn on the shower valve. Do not step into the shower.
- Adjust the water to your typical showering temperature.
- Have someone flush the nearest toilet.
- With your hand, carefully check the water temperature from the showerhead while the toilet is refilling.
- If the water becomes significantly more hot, you will need to replace the shower valve with a compatible KALLISTA valve or return your showerhead.


NOTICE: For a showerhead rated 2.0 gal/min (7.6 L/min) maximum, use with an automatic compensating valve rated 1.6 gal/min (6.1 L/min) or less.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Shut off the main water supply.
- KALLISTA reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.


TOOLS AND MATERIALS



Adjustable
Wrench




9 mm Hex
Wrench



Strap
Wrench



Thread
Sealant




Plumbers
Putty


INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALL THE SHOWERHEAD

Apply thread sealant.



Thread the showerhead on and tighten.



- Run cold and hot water through the shower arm for several minutes to flush out dirt and debris.
- Install the showerhead as shown.
- Secure the showerhead to the shower arm using a clean wrench.
- Pivot the showerhead to verify smooth operation.
- Run water through the showerhead to check for leaks between the shower arm and showerhead inlet. Adjust as needed.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MERCI D'AVOIR CHOISI KALLISTA

Nous vous remercions pour votre fidélité aux produits de qualité KALLISTA. Prendre le temps nécessaire pour se familiariser avec ce manuel avant d'installer le produit KALLISTA. En cas de problèmes relatifs à l'installation ou à la performance, ne pas hésiter à nous appeler au numéro de téléphone indiqué en bas de page.

AVANT DE COMMENCER

⚠ ATTENTION : Risque de brûlures. Les pommes de douche à faible débit de KALLISTA sont conçues pour être utilisées avec des vannes KALLISTA compatibles. Lors de l'installation d'un produit à faible débit sur un système de douche existant, vérifier la compatibilité avant de prendre une douche. Ne **pas** utiliser ce produit KALLISTA à faible débit avec une vanne de douche qui permet à la température de l'eau de devenir trop chaude lorsque d'autres produits de plomberie sont utilisés.


Avant d'utiliser la douche, vérifier que la nouvelle pomme de douche est compatible avec la vanne de douche (se trouvant derrière le mur) :

- Se tenir debout hors de la douche et ouvrir la vanne de douche. Ne pas entrer dans la douche.
- Ajuster l'eau à la température de douche typique.
- Demander à quelqu'un de tirer la chasse de la toilette la plus proche.
- Avec la main, vérifier avec précaution la température de l'eau à partir de la pomme de douche alors que la toilette se remplit.
- Si l'eau devient beaucoup plus chaude de manière significative, il faudra remplacer la vanne de douche avec une vanne KALLISTA compatible ou retourner la pomme de douche.



AVIS : Pour une pomme de douche qui a un débit maximum de 2,0 gal/min (7,6 l/min), utiliser une vanne de compensation automatique de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou moins.

- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- Couper l'alimentation en eau principale.
- KALLISTA se réserve le droit d'effectuer des modifications dans la conception des produits sans avis préalable, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

OUTILS ET MATÉRIEL



Clé à molette

9 mm
Clé hexagonale


Clé à sangle

Mastic pour
filetsMastic de
plombier


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTALLER LA POMME DE DOUCHE

Appliquer du mastic pour filets.



Enfiler la pomme de douche et serrer.



- Faire couler l'eau froide et l'eau chaude dans le bras de douche pendant quelques minutes pour évacuer toute saleté et tous débris.
- Installer la pomme de la douche comme sur l'illustration.
- Sécuriser la pomme de douche sur le bras de la douche en utilisant une clé propre.
- Pivoter la pomme de douche pour assurer une opération fluide.
- Faire couler l'eau à travers la pomme de douche pour recherche des fuites entre le bras de douche et l'orifice d'entrée de la pomme de douche. Ajuster au besoin.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GRACIAS POR ELEGIR PRODUCTOS KALLISTA

Le agradecemos su elección de productos de calidad KALLISTA. Dedique unos minutos para leer este manual antes de instalar su producto KALLISTA. En caso de problemas de instalación o funcionamiento, no dude en comunicarse con nosotros al número de teléfono en la parte inferior de la página.

ANTES DE COMENZAR


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de quemaduras. Las cabezas de ducha de bajo flujo de KALLISTA han sido diseñadas para ser usadas con válvulas KALLISTA compatibles. Al instalar un producto de bajo flujo en un sistema de ducha ya instalado, verifique la compatibilidad antes de tomar una ducha. **No** utilice este producto de bajo flujo de KALLISTA con una válvula de ducha que permita que la temperatura del agua se vuelva muy caliente al usar otros productos de plomería. Antes de utilizar su ducha, verifique que su nueva cabeza de ducha sea compatible con su válvula de ducha (ubicada detrás de la pared):

- Desde fuera de la ducha, abra la válvula de la ducha. No entre a la ducha.
- Ajuste el agua a su temperatura normal de ducha.
- Pida a alguien que accione la descarga del inodoro más cercano.
- Con la mano revise con cuidado la temperatura del agua de la cabeza de ducha mientras el inodoro se llena.
- Si el agua se vuelve notablemente más caliente, será necesario cambiar la válvula de ducha con una válvula compatible con productos KALLISTA, o devolver la cabeza de ducha.


AVISO: Para una cabeza de ducha con flujo nominal máximo de 2.0 gal/min (7.6 l/min), utilice una válvula reguladora automática con capacidad nominal para 1.6 gal/min (6.1 l/min) o menos.

- Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Cierre el suministro principal de agua.
- KALLISTA se reserva el derecho de modificar el diseño de productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.


HERRAMIENTAS Y MATERIALES



Llave ajustable de apriete



9 mm Llave hexagonal



Llave de correa



Sellador de roscas




Masilla de plomería


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALE LA CABEZA DE DUCHA

Aplique sellador de roscas.



Enrosque la cabeza de ducha y apriétela.



- Deje correr el agua caliente y fría a través del brazo de ducha durante varios minutos para eliminar las partículas y los residuos.
- Instale la cabeza de ducha como se ilustra.
- Fije la cabeza de ducha al brazo de ducha con una llave de apriete limpia.
- Mueva en pivote la cabeza de ducha para verificar que funciona correctamente.
- Deje correr el agua por la cabeza de ducha para verificar que no haya fugas entre el brazo de ducha y la entrada de la cabeza de ducha. Haga los ajustes necesarios.